


















■ワイヤレス受信器・発信器の互換表

(○:使用可能 ×:使用不可)

※小電力型ワイヤレス商品 (ECE品番)と小電力型ワイヤレスセキュリティ商品 (ECD品番)は互換性がありません。必ずECE品番の受信器と発信器の組み合わせでご使用ください。

	小電力型 ワイヤレスサービスコール 受信器 (マルチタイプ)  ECE3102K	小電力型 ワイヤレスサービスコール 受信器 (シンプルタイプ)  ECE3152
チャーム発信器 浴室発信器 ペンダント発信器 カード発信器 壁掛発信器  ECE1701P ECE1704P ECE1706KP ECE1702P ECE1708P	○	○
卓上発信器 ※1  ECE1707P	○	○
スリー発信器  ECE1703P	○ ※5	○ ※5
小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器  ECE5331 ECE5332 ※8 ECE5333 ※8	○	○
センサー発信器  ECE1801P	○	○
熱線センサー送信器 (屋外用) ※6  ECE1821AP ECE1821FP	○	○
卓上型発信器 ※7 壁掛型発信器  ECE3332 ※1 ECE3342 ECE3313 ECE3323	○	○
卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) ※7  ECE3336 ※1 ECE3346 ECE3316	○	○
小電力型ワイヤレスサービスコール発信器 卓上発信器 ナブキン スタンド付  ECE3713W 卓上発信器 メニュー スタンド付  ECE3723W	○	○
集中発信器  ECE3201K	○	×
集中消去器  ECE3206	○	○ ※2
集中操作器  ECE3251	○ ※3	○ ※2,4
小電力型ワイヤレス接点入力送信器 接点入力送信器  ECE5301	○ ※9	○ ※9
小電力型ワイヤレス中継器 中継器  ECE1680	○	○

注) 全ての発信器・送信器に盗難防止機能 (タンパスイッチ) はありません。

※1 卓上型発信器用取付金具 (ECE3610) の取付はできません。

※2 シンプルタイプを使用時、集中操作器・集中消去器は表示器一台ごとに一台ずつご使用ください。

※3 ワンタッチ点灯でご使用ください。

※4 ご使用状況にあわせて動作切替スイッチを設定してください。

※5 遠隔操作作用としてのみ使用可能です。番号表示はできません。

※6 屋外専用です。屋内や人通りの多い場所に設置すると頻繁に動作し、電池寿命が著しく短くなります。

※7 全色、登録可能機種は同じです。

※8 受信器に登録するとき、押印1つにつき発信器1台と数えます。

※9 OFF送信「無」でご使用ください。