





・丸型フル引掛シーリング、フル角引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。



- ・OFF/ONスイッチ付
- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・ランプ交換用仮吊り機能付
- ・リモコン送信器は用途に応じて別途お求めください。
- ・カバーの取付方法は、プッシュ方式カバーキャッチ付です。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・他の調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。

(お手入れについて)

- ・カバーの汚れがひどい場合は、下記の取扱表示に従い洗濯してください。



本図面は2枚で1組です。1/2

付 属 ラ ン プ		100形ツインバルックプレミア 蛍光灯（電球色）				5		パ ネ ル	ア ク リ ル	透 明	品 番	
W ・ 数		100×1		4		枠		木 製		白ラッカー塗装	HGA8581	
器具質量		5.4kg		3		カ バ ー 内		高強度クリーンアクリル		乳白 低反射UVカット仕様		
特記事項				2		カ バ ー 外		布（ポリエステル）		白	生産終了品 本器具は製造できません	
				1		本 体		銅板（t0.5）		白ポリエステル塗装		
				部 番		部 品 名		材質・素材厚		備 考		
										パナソニック株式会社		



<機能説明>

・点灯切替


壁スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
また、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで点灯します。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。



点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。



壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
また、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで切り替わります。

リモコン送信器



- ※1 リモコン送信器にて、全灯状態は約10～100%調光ができます。
ダイレクト送信器使用時、リモコン受信部OFF/ONスイッチを2秒以上押しつづけた後
リモコン送信器により明るさを調整し、全灯ボタンを押した場合、その明るさを記憶します。
- ※2 出荷状態は約60%点灯になります。
リモコン送信器にて、調光状態は約10～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、LED状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器がない場合、またはリモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・室温が低いと（10℃以下程度）点灯直後、リモコンでは切り替えにくい場合があります。
その際はしばらくしてから切り替え操作してください。
- ・低誘虫の効果は、虫の種類（すう光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がない等）によって異なります。

本図面は2枚1組です。2/2

付属ランプ	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				HGA8581
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

