



種別	品番	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	平均点灯 所要時間 (秒)	作動回数 (回)
		管径	長さ					
E形口金	FE1EF2/X	16.8	40	8	E17	100	1.2	60000

ご注意)

- 蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
- 蛍光灯が寿命になった時、蛍光灯は数回点滅を繰り返した後、消えます。
- 蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。
- 殺菌灯用器具で使用する場合は、紫外線が直接照射される場所には配置しないでください。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(ケガの原因)
- 点灯管を電球の回路へ取付けしないでください。(ケガ、器具焼損の原因)
- 蛍光灯やソケットに適合したものを使用してください。(ランプの短寿命・不点灯の原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(ランプの不点灯の原因)
- 自動点滅器付き器具、調光機能付き器具、高照度形器具、人感センサー付き器具、非常灯や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。(ランプのチラツキ・不点灯の原因)
- 器具を設計する場合には、必ず雑音防止用コンデンサを並列に接続してください。(雑音発生、故障の原因)

適合放電管

FCL15、FCL20/18、FCL30/28、FCL30、FDL9、FDL13、FDL18、FDL27、
FHL27、FL10、FL15、FL20SS/18、FL20S、FL30S、FML9、FML13、
FML18、FML27、FPL9、FPL13、FPL18、FPL27

 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装に記載されている＜安全上のご注意＞を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先				尺度	品名	電子点灯管 (E形)	品番	FE1EF2/X
				図法				
作成者	検印			初回作成 2020年03月01日	訂正(日付) 2023年 12月 19日	図面整理No.	G20-5027-02	改訂No.
吳川								