

WHS 25339BP

ザ・タップ^ス セット
ACアダプター対応

3品 3m

Panasonic

ランプレス 色で見分ける
スイッチ付タップ

■は「入」
■は「切」



ランプをなくして省エネ追求 ACアダプター対応

ご使用前に必ず台紙(表裏)の注意内容をお読みください。合計1500ワットまで

安全上のご注意

警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない
- タコ足配線しない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない/水や飲み物などかかる所で使わない
- 塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。
- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない/改造しない
- 差し込み口にプラグ以外のものを差し込まない

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。誤った取り扱い、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

※点検項目は(社)日本配線器具工業会のホームページをご覧ください。
<http://www.jewa.or.jp/>

■使用開始日を記入いただき、点検時期の目安にしてください。

使用開始日 年 月 日
記入後、この台紙を保管してください。

インテリアに調和するフラットボディ

便利な可動式差し込みプラグ

eco ideas スイッチ通電表示の消費電力ゼロ化
(スイッチ通電表示部の消費電力0W:当社2007年度の機種WHS2633DKP(0.15W)比)

合計1500ワットまで

スナックキャップ付

WHS 25339BP

ブラック

3m

ご注意

- 別売のザ・タップシリーズ専用ホルダーは使いません。仮固定には、ザ・タップ専用マグネット(別売)をお使いください。品番:WH9000P
- 湿気の多い所、水などがかかりやすい所では使わない(水槽の近く、洗面所や台所内で水や他の液体がかかりやすい所)
- 下記の機器にテーブルタップを使わない
- 掃除機などに使うときは、テーブルタップを引きずらない

注意
引きずると断線につながる!

※詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

安全設計

<p>発熱対策 新接続コンセント 発熱しにくい高電導材採用</p>	<p>トラッキング・感電対策 トラッキング・感電防止プラグ ユリア樹脂+感電防止被ふく</p>
<p>焼損予防 熱に強い二重ボディ トラッキング現象に強いユリア樹脂 難燃性の高い樹脂を採用</p>	<p>焼損予防 丈夫なコード&根元 曲げに強い二重被ふく</p>

接続機器の待機電力を個別にカットできます。

プッシュスイッチ

「切」「入」を色で表示します。
表示は発光しません。

中央を押す
ご注意
端を押すと動作しにくい場合があります。

■黒色表示:切
■赤色表示:入(通電状態)
押すたびに表示が変わります。

ACアダプター対応のコンセント

ACアダプター2コ+プラグ

31mm以下 31mm以下 15mm以下

ご参考
使えるACアダプターのサイズ

コンセントの間隔
46mm 46mm

使用上のご注意

- 接続機器の故障や予期しない動作による事故につながるおそれがあります。
- 接続機器の主電源スイッチを切ってからプッシュスイッチを操作してください。
- 落としたり、タップに衝撃が加わったとき、またタップの上に物を置いたり、踏んだりしたとき、プッシュスイッチの「切」「入」が変わることがあります。
- タイマーや時計機能を持っている機器にお使いの場合、プッシュスイッチを「切」にするとその機能は停止します。

お客様がお使いのテーブルタップにも寿命があります。

異常が見られないか、タップに電源プラグを差し込むときに確認してください。また、いつも機器と接続したままのタップは、ときどき確認を!

特に下記の症状があれば、そのままお使いいただくと、発火するおそれがあります。症状があれば使用を中止して、新しいテーブルタップに交換してください。

- 保護被ふくが傷付いたりして内部の被ふくや銅線が見えている。
- テーブルタップを動かすと、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグ部やタップ部が異常に熱く、コードが異常に折れ曲がっている。

お客様ご相談センター
電話 ☎0120-878-365
FAX ☎0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 日本製
三重県津市藤方1668番地



T4547441942859

211-3①

注意

指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。

開ける

紙 パック:PET<