

# マンションHA ドシリーズ用 Windea-C ウインディア キューブ

## 取扱説明書

セキュリティインターホン1M型 親機  
(非常・コール・防犯)(録画機能付)(露出型)(ホワイト)

●住戸カメラなし 品番 VGW61300W ●住戸カメラ対応 品番 VGW65300W

●詳細な取扱説明書を確認することができます。  
お使いの親機の品番をご確認のうえ、ご覧ください。

## ご注意

●この商品は、ロビーアイターホン・カメラ付ドアホン子器との通話・管理室・アンドロイドホン子器との通話機能・宅配機能・メッセージ通知機能・非常・防犯・コール・汎用警報機能を有する機器です。

●機種およびシステム構成により各機能がない場合があります。

●消防署・消防署への通話をする場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。イラストは防犯警報セット時です。

●日付・時刻は現在のユーザー設定で表示されます。停電時では、日付・時刻が変わってしまうことがあります。再度、時刻設定が必要です。

●親機から50cm以内の距離で離れてください。離れてすると音量が小さくなります。

●親機とロビーアイターホン・ドアホン子器で通話をするときは相手の話を終わらなければ、声がとぎれと聞こえることがあります。話がいたんになったところで話をすとスムーズな会話ができます。

●通話電話やエラフ電話を使用するときに親機に近づけると、映像や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

## 使用上の注意

●水をかけない!  
故障の原因となります。●ストップなど温湯の物を近づけない!  
故障の原因となります。

## 安全上での注意 必ずお守りください

△警告  
●ねたて手で親機をさわったり、水をついたり、水をかけたりしない。  
●液晶・故障の原因となります。△注意  
●液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。  
●液晶パネルのガラスが割れてしまう原因になります。  
●スピーカーに耳を近づけて使用しない。  
●急に大きな音がかかるので、聴覚障害などの原因があるかもしれません。●液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触らない。  
●皮膚の炎症などの原因になります。万一入口に入ってしまった場合は、直ちに医師に相談する。また、目に入った場合は、清水などで最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。△仕様  
屋内専用  
品番 VGW61300W/VGW65300W  
電源電圧 DC 4.8V/DC3.0V  
消費電流 待機時：約 35mA/ 約 50mA/ 約 60mA/ 最大時：約 150mA/ 約 200mA/ 約 300mA  
画面 3.5型フルアートLCD  
通话方式 同時通話式  
ケース材質 難燃性ABS樹脂  
使用周囲温度 0°C ~ +40°C  
寸法 高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約20mm (商品取付、壁面より約22mm)  
各部のなまえとはたらき  
液晶画面(タッチパネル)  
通話ボタン  
通话を開始・終了するときに押します。着信音は赤色点滅し、通话中は赤色点滅します。  
終了ボタン  
待機状態(画面何も表示されない状態)になると同時に押します。また通话を終了することができます。  
スピーカー  
着信音・通话音量の調整  
商品品番  
イラストはVGW61300Wの場合

## トップメニューについて

画面が消えているときに(メニュー)ボタンを押すとトップメニュー画面が表示されます。

ボタン表示エリア  
お知らせ、警報があるとき点滅します。  
消灯しているボタンは、タッチしても反応しません。玄関電話ボタン  
●住戸玄関の映像・音声が確認できる状態になります。室内の音は住戸玄関に聞こえません。  
●ズーム画像は、ワイド画像に比べて画像が粗になります。防犯セット・解除ボタン  
防犯警戒のセット・解除を行います。イラストは防犯警戒セット時です。

●機種およびシステム構成により各機能がない場合があります。

●消防署・消防署への通話をする場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。イラストは防犯警報セット時です。

●日付・時刻は現在のユーザー設定で表示されます。停電時では、日付・時刻が変わってしまうことがあります。再度、時刻設定が必要です。

●親機から50cm以内の距離で離れてください。離れてすると音量が小さくなります。

●親機とロビーアイターホン・ドアホン子器で通話をするときは相手の話を終わらなければ、声がとぎれと聞こえることがあります。話がいたんになったところで話をすとスムーズな会話ができます。

●通話電話やエラフ電話を使用するときに親機に近づけると、映像や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

●液晶画面(タッチパネル)  
画面の明るさを調整したい場合  
●をタッチする  
押すたびに画面の明るさを5段階で調整できます。通話マイク  
●通話を開始・終了するときに押します。着信音は赤色点滅し、通话中は赤色点滅します。解錠ボタン  
●共同玄関からの着信中または通话中に押すと、共同玄関が解錠されます。  
●解錠が可能な場合に緑色点滅します。メニューボタン  
●トップメニュー画面を表示させるときに押します。お知らせがある場合は、ボタンが赤色点滅します。商品品番  
イラストはVGW61300Wの場合

右上につづく

## 緊急コール警報するときは

コード用押印を押すと、親機とドアホン子器・管理室から呼び出しが知らせます。  
約3分後、警報メッセージは鳴り止み、コード1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

コード用押印が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

**注** 呼印を押してから10秒以内に復旧させた場合、約20秒間コード表示とドアホン子器の警報表示灯は点滅し、その後消します。

警報メッセージを止めるには  
警報音停止ボタンをタッチしてください。  
警報時の処置  
警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

## 非常警報するときは

増設の非常用押印を押すと、親機とドアホン子器・管理室から非常警報を知らせます。  
約3分後、警報メッセージは鳴り止み、非常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

非常用押印が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報メッセージを止めるには  
警報音停止ボタンをタッチしてください。  
警報時の処置  
警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

**増設の非常用押印の復旧方法**

もう一度、押印を押す。  
あるいは引きひもをもう一度引く。  
①カバーをはずす  
②押印を手前で引き戻す  
③カバー裏面に記載の保護板を元に戻してから本体にさめる  
④保護板を元に戻してから押印を元に戻す

## 汎用警報が発生すると

親機とドアホン子器・管理室から警報を知らせます。  
約3分後、警報は鳴り止み、警報1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

復旧すると、警報は鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報を止めるには  
警報音停止ボタンをタッチしてください。  
警報時の処置  
警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

## お好みに合わせて設定する

**音量設定**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
着信音量	着信時の呼出音量を設定します。	小／中／大
操作音量	操作音を鳴らさないかを設定します。	入／切
通話音量	通話中の通話音量(受話音量)を設定します。	小／中／大

**防犯設定**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
防犯警報(※1)	防犯警報を設定します。	あり／あり(発報時のみ)／なし
防犯警報(※2)	防犯警報を設定します。	あり／なし

**来客録画通知**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
時刻設定	時刻を設定します。	西暦 2015～2090 月日 0101～1231 時刻 0000～2359

**初期化**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
記録消去	すべてのユーザー設定を消去し、出荷時状態に初期化する。	初期化する／しない

**※1：設定を有効にしている物件のみ設定できます。**  
**※2：住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ設定できます。**

右上につづく

## ユーザー設定を開始するには

コード用押印を押すと、親機とドアホン子器・管理室から呼び出しが知らせます。  
約3分後、警報メッセージは鳴り止み、コード1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

コード用押印が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

**注** 呼印を押してから10秒以内に復旧させた場合、約20秒間コード表示とドアホン子器の警報表示灯は点滅し、その後消します。

警報メッセージを止めるには  
警報音停止ボタンをタッチしてください。  
警報時の処置  
警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

## 音量設定

非常用押印を押すと、親機とドアホン子器・管理室から非常警報を知らせます。  
約3分後、警報メッセージは鳴り止み、非常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

非常用押印が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報メッセージを止めるには  
警報音停止ボタンをタッチしてください。  
警報時の処置  
警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

**増設の非常用押印の復旧方法**

もう一度、押印を押す。  
あるいは引きひもをもう一度引く。  
①カバーをはずす  
②押印を手前で引き戻す  
③カバー裏面に記載の保護板を元に戻してから本体にさめる  
④保護板を元に戻してから押印を元に戻す

## 汎用警報が発生すると

親機とドアホン子器・管理室から警報を知らせます。  
約3分後、警報は鳴り止み、警報1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

復旧すると、警報は鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報を止めるには  
警報音停止ボタンをタッチしてください。  
警報時の処置  
警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

## お好みに合わせて設定する

**音量設定**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
着信音量	着信時の呼出音量を設定します。	小／中／大
操作音量	操作音を鳴らさないかを設定します。	入／切
通話音量	通話中の通話音量(受話音量)を設定します。	小／中／大

**防犯設定**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
防犯警報(※1)	防犯警報を解除するための暗証番号を設定します。	あり／あり(発報時のみ)／なし
防犯警報(※2)	防犯警報を解除するための暗証番号を設定します。	あり／なし

**来客録画通知**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
時刻設定	時刻を設定します。	西暦 2015～2090 月日 0101～1231 時刻 0000～2359

**初期化**

設定項目	設定内容	設定可能な内容
記録消去	保護されない来客記録をすべて消去します。	消去する／しない

右上につづく

## 設定したい内容の変更をタッチする

各設定を行うために、必ずこの操作を行ってください。  
待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

設定をタッチする

設定画面が表示されます。

システムに接続されている機器や設定によって、操作画面は異なります。

設定したい項目をタッチする

●各設定画面が表示されます。  
●七段目をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。

非常用押印を押すと、親機とドアホン子器・管理室から非常警報を知らせます。

約3分後、警報メッセージは鳴り止み、非常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

非常用押印が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報メッセージを止めるには  
警報音停止ボタンをタッチしてください。  
警報時の処置  
警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

**音量設定**

非常用押印を押すと、親機とドアホン子器・管理室から非常警報を知らせます。

約3分後、警報メッセージは鳴り止み、非常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

非常用押印が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

## プライベート暗証番号設定

各設定を行ったために、必ずこの操作を行ってください。  
待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

設定をタッチする

設定画面が表示されます。

システムに接続されている機器や設定によって、操作画面は異なります。

設定したい内容の変更をタッチする

「あり／あり(発報時のみ)／なし」のいずれかを選び、決定をタッチする

「あり」防犯警報解除時に暗証番号の入力が必要です。

「あり(発報時のみ)」防犯警報解除時に暗証番号の入力が必要です。

「なし(出荷時設定)」防犯警報解除時に暗証番号の入力は不要です。

「あり／あり(発報時のみ)」を選んだ場合、暗証番号4ヶタを入力し、決定をタッチする

「なし(出荷時設定)」を選んだ場合は、クリアをタッチしてください。

「なし」をタッチする

「なし」を選んだ場合は、共同玄関(ロビーパーティーホーム)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に、親機側で応答しなかった場合、映像が録画されたことをメニューボタンの青色点滅でお知らせします。

「なし」を選んだ場合は、共同玄関(ロビーパーティーホーム)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から親機側で応答しないため、メニューボタンは青色点滅しません。

「なし」を選んだ場合は、共同玄関が解錠され、解錠灯が点灯し、解錠音が鳴ります。

「なし」を選んだ場合は、西暦設定画面が表示されます。

「なし」を選んだ場合は、月日設定画面が表示されます。

「なし」を選んだ場合は、時刻設定画面が表示されます。

「なし」を選んだ場合は、防犯警報解除時に暗証番号を入力する

## 来客録画通知設定

各設定を行ったために、必ずこの操作を行ってください。  
待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

設定をタッチする

設定画面が表示されます。

システムに接続されている機器や設定によって、操作画面は異なります。

設定したいユーザー番号の変更をタッチする

「あり／なし」のいずれかを