

品番 LGW81566BK LGW81566SF LGW81566WK  
(オフブラック) (シルバーメタリック) (ホワイト)

**お客様へ**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

**安全上のご注意**

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。

**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。

**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

**警告**

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



●器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれが  
あります。

**必ず守る**

●ランプは器具表示のものを使用する  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、  
火災のおそれがあります。



●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に  
さわらない  
やけどの原因となることがあります。  
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや  
その周辺が冷めてから行ってください。

**必ず守る**

●照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくとも内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。



●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に  
さわらない  
やけどの原因となることがあります。

点検せずに長期間使い続けるとまれに  
火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや

その周辺が冷めてから行ってください。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る  
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

●器具に直射日光が当たる状態で  
点灯させない

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する  
器具の取り外しには資格が必要です。

●器具に直射日光が当たる状態で  
点灯させない  
温度上昇による器具の短寿命や一時的な  
明るさ低下・不点灯の原因となります。

**工事店様へ** 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 施工説明

### 安全上のご注意


必ずお守りください

#### !**警告**


##### ■取付面

- 次のような場所には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


・補強のない場所  
(ベニヤ板や  
石こうボードなど)




・浴室などの湿気の  
多い場所




・傾斜した  
場所



・取付面がパッキン  
より小さい場所



・ボックス  
取り付け



- ◎この器具は壁面取付専用防雨型です。  
(防湿型ではありません。)

- 取付面とパッキンのスキマおよび  
パッキン外周部にシール剤を塗る




必ず守る

取付面とパッキンとのスキマを防水シール  
剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、  
火災、感電のおそれがあります。

!  
必ず守る

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、  
一般的の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。

##### ■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う  
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

!  
必ず守る

- 器具表示の指定方向に取り付ける  
指定方向以外に取り付けた場合、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで  
確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

!  
アース線  
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行う  
接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

#### !**注意**

!  
禁止

- 温度の高くなるものの近くに取り付けない  
火災の原因となることがあります。

◎ガス機器や排気筒の近くに取り付けないでください。

!  
必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは手袋など  
保護具を使用する  
けがのおそれがあります。

### 施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。

壁スイッチを設けると使用しない時やランプ交換、お手入れの際に電源を切ることができます。

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。

(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

# 各部のなまえと取り付けかた



安全のため、電源を切ってから行ってください

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

## 取り付け前のご準備


- 袋ナット（2個）を外して取付板を取り外す。

<下面パネルの開けかた>



### 付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください



## 1 付属の木ネジ（2本）で取付板を取り付ける

- 取付ピッチ：66.7mm、83.5mm


## 3 カバーを取り付ける

- 取付方向表示の方向に従い、袋ナット（2個）を確実に締め付ける。

## 2 端子台に電源線を接続する


- 適合電線：VVVF $\phi$ 1.6、 $\phi$ 2.0単線
- 接地端子ネジからD種(第3種)  
接地工事を行ってください。

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。



## 4 ソケットにランプを取り付ける

## 5 下面パネルを閉める



## お手入れ・ランプ交換



電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布よく絞ってをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 確認** シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

### ランプの交換方法

- 下面パネルを開け、ランプを交換してください。



## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	3.4W	0.06A	LDA3L-H-E17/25E/W (E17)	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

### 販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料  診断・修理・調整・点検などの費用

部品代  部品および補助材料代

出張料  技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番  LGW81566BK  LGW81566WK

器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2016

LGW81566BK-T3A1

N0616-011216