



| 種別 | 品番 | 光色 | 寸法(mm) | | 質量(g) | 口金 | 周波数(Hz) | 定格電圧(V) | 定格入力電流(A) | 定格消費電力(W) | ビーム角(度) | ビーム光束(lm) | 中心光度(cd) | 色温度(K) | 定格寿命(h) |
|---------------|-------------|------|--------|----|-------|-----|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------|---------|
| | | | 外径 | 長さ | | | | | | | | | | | |
| ハロゲン電球 タイプ | LDR6W-M-E11 | 白色相当 | 50 | 69 | 72 | E11 | 50/60 共用 | 100 | 0.09 | 5.5 | 20 | 245 | 4000 | 4000 | 40000 |

備考)

- 上記定格は、周囲温度25°Cで下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 定格寿命は設計値であり保証値ではありません。
- ランプ周囲温度が0~40°Cの範囲で使用してください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- ハロゲン電球とは光色、光の広がり方(配光)が異なります。
- 屋外では使用できません。(密閉型器具でも使用不可です)
- 紙や布などでおおつたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 調光機能のついた電球器具や回路、白熱電球専用の人感センサ付器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)また、密閉型器具では使用できません。このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
- 直流や周波数が50Hz,60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを直視し続けないでください。(目を傷める原因)



ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

| | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----|-------------|----|
| 提出先 | | | 品名 | LED電球 ハロゲン電球タイプ (E11口金) | 品番 | LDR6W-M-E11 | |
| 作成者 嶋田 | 検印 | 初回作成 2016年10月13日 | 訂正(日付) 2017年11月13日 | 図面整理No. | | | 改訂 |