




電源ユニット内蔵型

*入力電流、消費電力は全灯時の値です。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.34A	32.3W

LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)	5	丸型フル引掛シーリング			品番 LGBZ3404
		4	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用	
器具質量	3.3kg	3	枠	スチロール	ホワイート	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白つや消し 外面・キレイコート	
		1	本体	銅板 (t0.4)	ホワイート	
	～12畳用	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井



舟底天井



竿縁天井 注1)




格子天井

- ・取り付けには平らな部分がØ840mm以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫ブロック設計
- ・おまかせ機能付
- ・エコナビ (オートエコ調光機能) 付
- ・リモコン送信器 (3チャンネル) 付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途、アダプタ (HK9058) の使用により取付可能です。取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

本図面は4枚1組です。1/4



<機能説明>

●点灯切替

壁スイッチ

消灯する・点灯する


- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

エコナビの場合は明るさ調整（100・70・50％）で設定された明るさで点灯を開始します。

- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。



壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは100％点灯します。

リモコン送信器



- ※1 リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信機でリセット操作後は、昼白色、明るさ約70％で点灯します。リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※4 電球色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※6 明るさ調整ボタンで100・70・50％から明るさの上限が設定できます。（設定状態は記憶されます。）普段ボタンに記憶した色で動作します。
- ※7 設定時刻に応じて光色を変化させます。
(a) 朝モード：6200K エコナビ点灯
(b) 昼モード：普段のあかり エコナビ点灯
(c) 夜モード：暖かい色 2700K

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・パッキン（ムシブロック）、キレイコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
- ・パッキン（ムシブロック）は防虫性能が低下しますので拭かないでください。

本図面は4枚1組です。2/4


器具質量	5				品番
	4				使用説明書
特記事項	3				LGBZ3404
	2				生産終了品
	1				本器具は製造できません
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



＜機能説明＞

- ・エコナビ（オートエコ調光機能） 外からの光に応じて自動で余分な明るさを抑えて点灯します。

動作イメージ



・おまかせ機能

朝・昼・夜モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	夜モード	朝モード	昼モード	夜モード	朝モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	暖かい色	・・・
エコナビ動作の有無	・・・	エコナビ動作	エコナビ動作	なし	・・・
明るさ	・・・	エコナビモードの明るさ調整値	エコナビモードの明るさ調整値	100%点灯	・・・
調色	・・・	6200K	普段モードの記憶値	2700K	・・・
	朝モード 設定時刻	昼モード 設定時刻	夜モード 設定時刻	朝モード 設定時刻	

※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。

※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。

※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。


※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

本図面は4枚1組です。3/4

器具質量	5				品番
	4				使用説明書
特記事項	3				LGBZ3404
	2				生産終了品
	1				本器具は製造できません
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



<リモコンについて>



本図面は4枚1組です。4/4

5				品番
4				使用説明書
3				LGBZ3404
2				生産終了品
1				本器具は製造できません
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社