



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。



- 取り付けには平らな部分がφ840mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- おまかせ機能付
- リモコン送信器 (3チャンネル) 付
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

電源ユニット内蔵型

\* 入力電流、消費電力は全灯時の値です。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.37A	35.8W

本図面は4枚1組です。1/4

LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)	6	丸型フル引掛シーリング			品番
		5	リモコン送信器		HK9816MM	
器具光束	4299lm	4	化粧カバー	スチロール	ホワイト	LGC38100
器具質量	4.2kg	3	パネル	アクリル	透明・キレイコート	
特記事項	~8畳用	2	カバー	アクリル	乳白	小 奥 寺 代
		1	本体	銅板 (t0.4)	ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		



<機能説明>

●点灯切替


壁  
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。  
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。  
普段・パネル・センター・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。  
その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。



※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン  
送信器



- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器でリセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～50%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 パネル光の電球色が点灯します。リモコン送信器にて、約5%～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。センター光のOFF⇄電球色20%点灯の切替ができます。
- ※6 センター光の電球色が点灯します。リモコン送信器にて、約5%～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※7 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※8 設定時刻に応じて光色を変化させます。  
(a) 朝モード：全灯約6200K  
(b) 昼モード：普段のあかり  
(c) 夜モード：パネル光2700K

本図面は4枚1組です。2/4

特記事項	5				品番 使用説明書 LGC38100
	4				
	3				
	2				小 寺 奥 代
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



### <機能説明>

・おまかせ機能

朝・昼・夜モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	夜モード	朝モード	昼モード	夜モード	朝モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	パネル	・・・
明るさ	・・・	100%点灯	普段モードの記憶値	パネルモードの記憶値	・・・
調色	・・・	約6200K	普段モードの記憶値	2700K	・・・
	朝モード 設定時刻	昼モード 設定時刻	夜モード 設定時刻	朝モード 設定時刻	

- ※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。
- ※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。
- ※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。
- ※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

### <使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・パネルは、からぶきしたり、強くこすらないでください。発光ムラ、コーティングはがれの原因となります。
- ・クレイコートはすべての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニなどには効果がありません。
- ・クレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

本図面は4枚1組です。3/4

	5				品番 使用説明書 LGC38100
	4				
	3				
特記事項	2				小 奥 寺 代
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



