Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書付き

住宅用照明器具（ペンダント）



品番 **SLB19231B**（フランジ・コード：ブラック、カバー：乳白つや消し）
SLB19231W（フランジ・コード：ホワイト、カバー：乳白つや消し）
SLB19281B（フランジ・コード：ブラック、カバー：乳白つや有り）
SLB19281W（フランジ・コード：ホワイト、カバー：乳白つや有り）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

もくじ

安全上のご注意 …… 1
施工前のご確認事項 …… 2
付属部品の確認 …… 2
各部のなまえ …… 3
照明器具を取り付ける …… 4
ランプを交換する …… 7
お手入れについて …… 7
ご使用上に関するお知らせ …… 7
仕様 …… 8
お客様ご相談窓口のご案内 …… 10
安全チェックシート …… 10
保証とアフターサービス …… 10
保証書 …… 12

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない場所（ベニヤ板や石こうボードなど）
・55度を超える傾斜した場所（コードハンガー使用時）

禁止



●コードハンガーを使用しない場合傾斜天井不可。

◎この器具は天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

●次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、破損しているもの
・斜めに取り付けられたもの

禁止

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（交換には資格が必要です。）

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。
◎販売店、工事店に交換を依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)



必ず守る

■その他

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

●コードハンガーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

必ず守る

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

⚠注意

●照明器具には耐用年限があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災、感電、落下などに至る場合があります。

必ず守る

●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

●カバーは確実に取り付ける
落下してけがの原因となることがあります。

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

水ぬれ禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れは電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

接触禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

禁止

施工前のご確認事項

●壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
●ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までで使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

付属部品の確認　施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具
（丸型フル引掛シーリング(1個)）



□引掛シーリング用木ネジ(2本)



コードハンガー

□キャップ（1個）



□台座（1個）

□フック（1個）

□コードハンガー用木ネジ(長)（1本）

各部のなまえ

取り付け前のご準備

①フタを持ち上げ、
ナットを緩める。



②ボタンを押しながら
引掛シーリングキャップを
左に回し、
配線器具から取り外す





コードハンガー

- 以下の場合に使用します。
  - ・吊り下げ高さを短くする場合
  - ・取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合
  - ・傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合

取り付け方法は、5ページ
「コードハンガーの取り付けかた」参照

コード調節可能範囲



コードハンガーを使用することによって
吊り下げ高さをさらに短くすることができます。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。　**2** の作業へ進んでください。

丸型フル引掛シーリング
WG5005
WG5015

フル引掛ローゼット
WG6005

角型引掛シーリング
WG1000

丸型引掛シーリング
WG4000・WG4420
WG4425・WG1500


引掛埋込ローゼット
WG6000・WG6420
WG6130

引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）
WG6001WK

上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
※工事には資格が必要です。

⚠警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける
落下してけがのおそれがあります。



2 コードの長さを調節する

器具の高さを調節する場合は、下記内容に従って、コードの長さを調節してください。
（高さ調節が不要な場合は **3** の作業へ進んでください。）

・余ったコードをコード押えに巻き付けてください。
・コード長さの調節範囲は約1400mmです。

コード押えの各部のなまえ



①コードアジャスタを押し上げ、余ったコードを引き出す



②余ったコードを巻き付け部に巻き付ける



③コードの最終部をコード引掛け部に引掛ける



④コードアジャスタを引き下げる



確認
・灯具側のコードを引き下げる側に引っ張り、コードがずりさがらないことを確認する。
・巻き付けたコードがフランジ内に収まることを確認する。

コードを長くする場合

❶コードアジャスタを押し上げながら
❷コードを引き出す
・コードアジャスタの押し上げが不十分な場合、コードを引き出すことができません。
❸余ったコードは上記の手順②～③を参照しコード押えに巻き付ける



コード調節可能範囲



照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

3 補強のある天井面にコードハンガーを取り付ける

吊り下げ高さをさらに短くする場合、
取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合、
傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合

⇒ コードハンガーの取り付けが必要です。
下記内容に従って、取り付けてください。
（コードハンガーの取り付けが不要な場合は **4** の作業へ進んでください。）

コードハンガーの取り付けかた

①付属の木ネジ(長)を台座に通して
途中まで締め付ける



②フックをはさんで木ネジ(長)を
最後まで確実に締め付ける





③キャップにコードを通して
コードの長さを調整する



④フックにコードを引っ掛ける

⑤キャップを最後まで確実にねじ込む

傾斜天井に取り付ける場合

・55度の傾斜まで可能です。
・必ずコードハンガーを使用してください。

⚠警告

次のような取り付けはしない
器具落下によるけがのおそれが
あります。



コンクリート天井の場合

付属の木ネジ(長)は使えません。鉄筋コンクリート天井用
コードハンガーを使用してください。
【別売 LK01070K(ブラック)、LK01071K(ホワイト)】
取り付けは販売店、工事店に依頼してください。

⚠警告

**コードハンガーは
確実に取り付ける**
落下してけがのおそれが
あります。

4 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する



確認
取り付け後、
ボタンを押さず
に左に回して、
外れないことを
確認する。

取り外しかた

①ボタンを
押しながら
②左に回す



（次ページにつづく）

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

5 フランジを天井面に押し上げる



6 ソケットにランプを取り付ける



7 カバーを取り付ける

①本体の切欠き（2ヵ所）にかからないようにして
支持具を本体にのせる。



②本体の切欠き（2ヵ所）に
カバー開口部を沿わせながら、
カバーを取り付ける。



③本体の切欠きに合わせて
支持具を本体にのせる。



④ナットを締め付ける。



8 カバーにフタをかぶせる



ランプを交換する　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
●パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
●ランプの種類は器具に表示しています。**白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。**

ランプの交換方法

1 カバーを取り外す

❶フタを持ち上げる。
❷ナットを緩める。
❸カバーを持ち上げ、支持具を90度回転させる。
❹カバーを持ち上げ、本体の切欠き（2ヵ所）に
カバー開口部を沿わせながらカバーを取り外す。



2 ランプを交換する



3 カバーとフタを取り付ける

☞ 6ページ 手順 7 8 参照

お手入れについて　安全のため、電源を切ってから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

器具自体の留意点
●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

周囲の影響
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

仕様　器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流	付属ランプ
□SLB19231B □SLB19231W □SLB19281B □SLB19281W	AC100V	50/60Hz 共用	14.8W	0.256A	LDA7L-D-G/S/Z6(E26)（電球色） 2個

●ランプの寿命は、40,000時間です。（照明器具の耐用年限とは異なります。）
ランプの寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

■リサイクル　工具を使用しないで取り外せる部品（カバー、ガラスグローブなど）を分別して各自治体のルールに従って廃棄してください。

メモ

お客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

使い方・お手入れなどのご相談

【受付時間】月～土 9時～18時
(祝日・三が日を除く)

照明器具・ランプ商品ご相談窓口

携帯OK
個人のお客様 **0120-878-051** ※携帯電話からもご利用になれます。
法人のお客様 **0120-187-441**

●上記番号がご利用いただけない場合は
個人のお客様 **06-6780-2550**
法人のお客様 **06-6904-4573**

FAX‥ **0120-872-460**
https://sumai.panasonic.jp/support/

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

修理に関するご相談

【受付時間】月～土 9時～19時
(日・祝・年末年始 9時～18時)

修理ご相談窓口

フリーダイヤル
0120-872-150
携帯OK ※携帯電話からもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合**06-6906-1090**
https://sumai.panasonic.jp/support/repair/
※インターネットでのご依頼も可能です。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック エレクトリックワークス株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●〈照明器具〉安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目		点検結果(該当には○)					処置手順
		／	／	／	／	／	
このような症状はありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止のためお取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. カバーなどに変色・変形がある。						
	3. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	4. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店などの専門家にご相談ください。(品番により、該当しない項目があります。)

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　(　　)　ー
お買い上げ日　　年　　月　　日

- **保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。**
- **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。**
  *修理料金は次の内容で構成されています。
  - 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
  - 部品代　部品および補助材料代
  - 出張料　技術者を派遣する費用
- **アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。**

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	8ページ「仕様」をご参照ください。
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年
*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

SLB19231W - T4C1

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には修理ご相談窓口にご連絡ください。
   （ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   ただし、車載を目的とした機器を除く
   （ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。

※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

出張修理

照明器具保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの製品品番□にチェックしてください。	□ SLB19231B □ SLB19231W □ SLB19281B □ SLB19281W
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話　（　）　—
※ 販売店	住所・販売店名 電話　（　）　—

見本

（キリトリ線）

パナソニック エレクトリックワークス株式会社
〒571−8686　大阪府門真市門真1048　TEL(06)6908-1131(代表)

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

パナソニック エレクトリックワークス株式会社
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2025 - 2026
SLB19231W - T4A1
N0425 - 010626