

HEMSに接続する場合

[1]外部接続を有効にする

1 **決定** を3秒以上押す

1. タンク内温度
【75℃】

2 選択スイッチ ▲ で
「外部接続」を選ぶ

12. 外部接続
【無効】

● ▲…1つ進む ▼…1つ戻る
● 機能番号「12」は機種により異なります。

3 給湯温度スイッチで
有効/無効を決める

12. 外部接続
【有効】

● ▲…有効になる ▼…無効になる

変更後の設定

[2]無線接続先の選定

4 外部接続「有効」表示中に

12-1. 無線状態
【ルーター接続無し】

決定 を押す

● 無線状態が表示されます。表示内容の詳細は、
取扱説明書を参照してください。
【立ち上げ中】が表示された場合は、【ルーター接
続無し】に表示が切り替わるまでお待ちください。

5 選択スイッチ ▲ で
「無線接続先」を選ぶ

12-3. 無線接続先
【MyMiiアリ】

工場出荷時の設定

6 給湯温度スイッチ ▼ で
「HEMS」を選ぶ

12-3. 無線接続先
【HEMS】

変更後の設定

7 **決定** を押す

無線接続先が
設定されました

[3]WPS操作を行う

8 外部接続機器の「WPS」ボタンを数秒間押す

● 外部接続機器のWPS実施方法は機器により異なります。
詳しくは各機器の取扱説明書を確認してください。

手順1～4を実施した後に

9 選択スイッチ ▲ で
「無線機能」を選ぶ

12-2. 無線機能
【操作しない】

10 給湯温度スイッチ ▼ で
「ボタンで接続」を選び

12-2. 無線機能
【ボタンで接続】

決定 を押す

● WPSを開始します。接続が終了する
までお待ちください。数分経過後、終
了します。WPSに成功した場合は「接
続が成功しました」が表示されます。

接続を
開始します

12/30(金) 18:30
おまかせ 接続中

WPS中の表示

[4]外部接続機器との通信が正常であることを確認する

11 **決定** を3秒以上押す

1. タンク内温度
【75℃】

12 選択スイッチ ▲ で
「外部接続」を選ぶ

12. 外部接続
【有効】

13 外部接続「有効」表示中に

12-1. 無線状態
【正常通信】

決定 を押す

● 無線状態で【正常通信】になることを
確認してください。
● 無線状態の表示が切り替わるまで時間
がかかる場合があります。【ルーター接
続無し】が3分以上表示される場合は、
外部接続機器と接続できていないた
め、手順8からやり直してください。

■通常表示(日時表示)へ戻すとき

● 無線状態で決定スイッチを押す

● または無線機能で「操作しない」を選び決定スイッチを押す
(スイッチを押さなくても、約1分経過すると通常表示に戻ります。)