



## デバイス（コントロール）

MENU

コントロールの機器コントロール画面に表示される対象機器について、状態確認や操作を行うことができます。

### | 快適工アリーの場合

操作したい快適工アリーの表示をタップすると、操作画面が表示されます。

状態表示画面では、室内温度や室外温度、設定モードなどが表示されます。

※機器によって表示される項目が変わります。

操作画面では、次のように操作設定を行います。

- ・「運転モード」、「温度」、「風量」「節電動作」などの項目で、それぞれ変更したい項目をタップし、表示される設定画面で、変更したい運転モードや風量などをタップまたはスライド操作してください。
- ・設定変更後、送信ボタンがタップ可能になるので、「送信」をタップすると、設定内容が快適工アリーに送信されます。



### | ウォームファクトリーの場合

操作したいウォームファクトリーの表示をタップすると、操作画面が表示されます。

表示された操作画面から、ON/OFFのスライドボタンをスライドして変更したい設定をしてください。

送信ボタンがタップ可能になるので、「送信」をタップすると、設定内容がウォームファクトリーに送信されます。

※機種によっては、状態の表示が変わるものまで時間がかかる場合があります。

### | エアラクスの場合

操作したいエアラクスの表示をタップすると、操作画面が表示されます。

表示された操作画面から、ON/OFFのスライドボタンをスライドして変更したい設定をしてください。

送信ボタンがタップ可能になるので、「送信」をタップすると、設定内容がエアラクスに送信されます。

※機種によっては、状態の表示が変わるものまで時間がかかる場合があります。

