

ご注意 他社リモコンシステムとの互換性がありませんので、他社システムとの組み合わせ使用はできません。

ディップスイッチの設定一覧表

負荷チャンネル(ch) ( ■ 側がディップスイッチを倒す側です。)

0ch		10ch		20ch		30ch		40ch		50ch		60ch	
1ch		11ch		21ch		31ch		41ch		51ch		61ch	
2ch		12ch		22ch		32ch		42ch		52ch		62ch	
3ch		13ch		23ch		33ch		43ch		53ch		63ch	
4ch		14ch		24ch		34ch		44ch		54ch			
5ch		15ch		25ch		35ch		45ch		55ch			
6ch		16ch		26ch		36ch		46ch		56ch			
7ch		17ch		27ch		37ch		47ch		57ch			
8ch		18ch		28ch		38ch		48ch		58ch			
9ch		19ch		29ch		39ch		49ch		59ch			

負荷ナンバー (1コ用、1回路用器具の場合) ( ■ 側がディップスイッチを倒す側です。)

1		2		3		4	
---	--	---	--	---	--	---	--

アドレス設定方法 (8ビットディップスイッチ設定式)

■カードスイッチの場合 (8ビットディップスイッチ設定式)

品番	品名	個別制御	グループ制御	パターン制御
WR3891	カードスイッチ	○	○	×

注) 下記表の“—”のアドレス(ナンバー)および、左記以外の設定は、不動作、誤動作の原因となりますので設定しないでください。

●個別制御の場合

負荷アドレス (光アドレス設定式)	負荷チャンネル (ディップスイッチ設定式)	負荷ナンバー (ディップスイッチ設定式)
① ② ③ ④ 0-1, 0-2, 0-3, 0-4		
① ② ③ ④ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4		
① ② ③ ④ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4		
① ② ③ ④ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4		
① ② ③ ④ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4		
① ② ③ ④ 5-1, 5-2, 5-3, 5-4		
...		
① ② ③ ④ 61-1, 61-2, 61-3, 61-4		
① ② ③ ④ 62-1, 62-2, 62-3, 62-4		
① ② ③ ④ 63-1, 63-2, 63-3, 63-4		
① ② ③ ④ (例) 2-4		

●グループ制御の場合

グループアドレス (光アドレス設定式)	グループチャンネル (ディップスイッチ設定式)	グループナンバー (ディップスイッチ設定式)
① ② ③ ④ 1 2 3 4		
① ② ③ ④ 5 6 7 8		
① ② ③ ④ 9 10 11 12		
① ② ③ ④ 13 14 15 16		
① ② ③ ④ 17 18 19 20		
① ② ③ ④ 21 22 23 24		
...		
① ② ③ ④ 121 122 123 124		
① ② ③ ④ 125 126 127 -		
① ② ③ ④ (例) グループ9		

●パターン制御の場合

パターンアドレス (光アドレス設定式)	パターンチャンネル (ディップスイッチ設定式)	パターンナンバー (ディップスイッチ設定式)
① ② ③ ④ 1 2 3 4		
① ② ③ ④ 5 6 7 8		
① ② ③ ④ 9 10 11 12		
① ② ③ ④ 13 14 15 16		
① ② ③ ④ 17 18 19 20		
① ② ③ ④ 21 22 23 24		
① ② ③ ④ 25 26 27 -		
① ② ③ ④ 28 29 30 -		
...		
① ② ③ ④ 67 68 69 -		
① ② ③ ④ 70 71 72 -		
① ② ③ ④ (例) パターン16		