

## ●子機

エラーコード	表示	原因	対処
--------	----	----	----

### ■ドアホン一斉呼出発呼 ■ドアホン個別呼出発呼

—	ドアホン親機使用中	ドアホン親機または他のドアホン子機が使用中	
U661	ドアホン親機に接続できません	ドアホン親機とリンクできなかつたとき	

### ■電話内線一斉呼出発呼 ■電話内線個別呼出発呼 ■電話留守設定

—	電話親機使用中		
U632	電話親機に接続できません	電話親機とリンクできなかつたとき	

### ■ドアホン一斉呼出着呼 ■ドアホン個別呼出着呼

—	ドアホン親機使用中	ドアホン親機または他のドアホン子機が先に応答したとき	
—	ドアホン親機に接続できません	ドアホン親機とリンクできなかつたとき	

### ■電話内線一斉呼出着呼

—	電話親機使用中	電話親機または他の電話子機が先に応答したとき	
—	電話親機に接続できません	電話親機とリンクできなかつたとき	

### ■子機登録

—	登録失敗	親機にリンクできない/ 親機操作なしが180秒経った	・親機に近づいて操作する ・親機を登録モードにする
---	------	----------------------------	------------------------------

### ■充電機能

—	充電してください	充電していない状態で3.4 V 未満	充電する
—	しばらく充電してください	「充電してください」を表示した状態から充電台に置き、5分未満、または3.7 V 以下のとき	表示が消えるまで充電する
—	充電ランプが10回点滅→3秒消灯を繰り返す(画面消灯のまま)	電池を入れてない状態で充電台に置いた	電池を入れる

### ■電波強度表示

—	ドアホン圏外	ドアホン親機から電波が届いていない	アンテナピクトが表示されるまで、ドアホン親機に近付ける
—	電話圏外	電話親機から電波が届いていない	アンテナピクトが表示されるまで、電話親機に近付ける

### ■ドアホン/カメラ着呼

—	ドアホン親機使用中	ドアホン親機または他のドアホン子機が先に応答したとき	
U661	ドアホン親機に接続できません	ドアホン親機とリンクできなかつたとき	登録する
—	着信中の機器があります この子機では「鳴らない」設定です	鳴り分け設定で、「鳴らない」に設定された機器から着信している	
—	他の機器あてにお客様です この子機では「鳴らない」設定です	(複数台の機器が着信中) 鳴り分け設定で、「鳴らない」に設定されたドアホンと「鳴る」に設定されたカメラから着信している	
—	カメラのセンサーが反応しました この子機では「鳴らない」設定です	(複数台の機器が着信中) 鳴り分け設定で、「鳴らない」に設定されたドアホンと「鳴る」に設定されたカメラから着信している	

### ■ドアホン発呼

—	ドアホン親機使用中	ドアホン親機または他のドアホン子機が使用中	
—	ドアホン親機に接続できません	ドアホン親機とリンクできなかつたとき	
U662	ドアホンが接続されていません	ドアホン親機に玄関子機が接続されていないとき	玄関子機を接続する、または接続を確認する
U663	ドアホン接続が設定されていません	ドアホン接続(接続機器の設定)が、すべてのドアホンで「なし」に設定されている	
—	着信中の機器があります この子機では「鳴らない」設定です	鳴り分け設定で、「鳴らない」に設定された機器から着信している	

■ドアホンモニター

—	ドアホン親機使用中	ドアホン親機または他のドアホン子機が使用中	
—	ドアホン親機に接続できません	ドアホン親機とリンクできなかったとき	
—	ドアホンが接続されていません	ドアホン親機に玄関子機が接続されていないとき	玄関子機を接続する、または接続を確認する
U653	ドアホン接続設定とカメラ登録がありません	ドアホン接続（接続機器の設定）が、すべてのドアホンで『なし』に設定されていて、カメラの登録もない	
—	着信中の機器があります この子機では「鳴らない」設定です	鳴り分け設定で「鳴らない」に設定された機器から着信している	

■カメラモニター

—	ドアホン親機使用中	ドアホン親機または他のドアホン子機が使用中	
—	ドアホン親機に接続できません	ドアホン親機とリンクできなかったとき	
U652	センサーカメラ○に接続できません (○はカメラ番号)	以下の状況などにより、カメラと接続できなかった ・カメラの電源が入っていない ・カメラのLAN ケーブルが抜けている ・ドアホン親機のIP アドレスが、LAN 上の他の機器と重複している	・カメラ側の状態を確認のうえ、親機と接続できる状態にする ・ドアホン親機のIP アドレスを確認し、他のネットワーク機器と重複しないように再設定する
U652	ワイヤレスカメラ○に接続できません (○はカメラ番号)	カメラが電波圏外、または電源が入っていない	・カメラ側の状態を確認のうえ、親機と接続できる状態にする
—	着信中の機器があります この子機では「鳴らない」設定です	鳴り分け設定で、「鳴らない」に設定された機器から着信している	

■ドアホンモニター着呼

—	ドアホン親機使用中	ドアホン親機または他のドアホン子機が先に応答したとき	
—	ドアホン親機に接続できません	ドアホン親機とリンクできなかったとき	

■外線発呼 ■着信メモリー

—	電話親機使用中	電話親機または他の電話子機が使用中	
U632	電話親機に接続できません	電話親機とリンクできなかったとき	

■録画、再生

—	画像がありません	ドアホン親機に録画画像がないとき	
—	日時設定をしてご使用ください	日時が未設定	ドアホン親機で日時を設定する

■警戒モード

—	◆閉じていないセンサーがあります 親機で確認してください	警戒モードの切り替え時、下記のいずれかの理由で報知できない窓/ドアセンサーがあった ・開いている窓/ドアがある ・センサーの電池切れ、または圏外	ドアホン親機の「戸締り確認」ボタンをタッチ（窓/ドアセンサータブを表示）して、対象の窓/ドアセンサーに対して適切な対処をする
—	日時設定をしてご使用ください	日時が未設定	ドアホン親機で日時を設定する

■電話連携

U637	ドアホン親機が電話親機圏外です 電話親機の電源と場所を確認して [再開]を押す	ドアホン親機、電話親機に登録済みで電話圏外になっているとき	以下の状況を確認または改善し、[再開]を押してください ・電話親機の電源が入っているか ・ドアホン親機～電話親機の距離が離れすぎているか ・ドアホン親機～電話親機の間には傷害物がないか
U615	ドアホン機能のみ使えます 動作モードを変更または電話親機の登録を変更してください	以下のいずれかのとき ・他の子機が他の電話親機に登録されているとき ・ドアホン親機のワイヤレスアダプター登録が、他の電話親機に登録されているとき	以下のいずれかの対処をする ・同じ電話親機に登録して使う ・動作モードを「ドアホン」にし、ドアホン子機として使う

■ A 接点入力

U664	非常ボタンが押されたままです 元に戻してください	子機で音を停止した後も、非常ボタン側ではONの状態が継続中の場合	・非常ボタン側でも停止操作をおこなう
------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------