

エラーメッセージの原因と対処方法

原因	対処方法
スマートフォンがインターネット未接続。	インターネットに接続してください。
Bluetooth/位置情報がオフ。	Bluetooth/位置情報をオンにしてください。→ P.04
スイッチ(受信器)の無線マーク部を押している。	ハンドル中心部を操作してください。 
スイッチ(受信器)が通電されていない。	スイッチ(受信器)を通電してください。
2線式スイッチ(受信器)に負荷が接続されていない。	2線式スイッチ(受信器)には負荷を接続してください。
スイッチ(受信器)から離れすぎている。	スイッチ(受信器)の近くで操作してください。(Bluetooth通信距離約10m)
スイッチ(受信器)が「名称設定」済み。	スイッチ(受信器)を『「名称設定」から再設定するための事前準備』してください。→ P.43
スイッチ(受信器)が電波停止状態になっていた。 パネルタイプの場合 パネルが外れている。 ハンドルタイプの場合 ほたるランプが3回点滅になっている。	スイッチ(受信器)を通常モードにして、再確認してください。 パネルタイプの場合 パネルを取り付けてください。 ハンドルタイプの場合 切/入ボタン、登録ボタンを同時に約1秒短押ししたあと、3回点滅が終了していることを確認してください。 ※ダブルスイッチは上側の切/入ボタンを使用
STEP2 通信確認中に「接続する」をタップしてからスイッチ(受信器)の長押し(5秒以上)ができていない。	スイッチ(受信器)を長押し(5秒以上)してください。
「施工の続き/追加で施工」時に「名称設定」が終わっていないスイッチ(受信器)を操作している。	「名称設定」が完了しているスイッチ(受信器)を操作してください。

エラー
スイッチが見つかりませんでした。

閉じる

エラー
複数のスイッチが見つかりました。もう一度操作してください。

閉じる

原因	対処方法
同時に複数のスイッチ(受信器)を操作した。	1つのスイッチ(受信器)のみ操作して再度設定してください。