



# 困ったときは?

## トラブルシューティング

原因	対処方法	
<p>エラー スイッチとの接続に失敗しました。</p> <p>閉じる</p>	<p>スイッチ(受信器)が電波停止状態になっていた。  <b>パネルタイプの場合</b> パネルが外れている。  <b>ハンドルタイプの場合</b> ほたるランプが3回点滅になっている。</p>	<p>スイッチ(受信器)を通常モードにして、再確認してください。  <b>パネルタイプの場合</b> パネルを取り付けてください。  <b>ハンドルタイプの場合</b> 切/入ボタン、登録ボタンを同時に約1秒短押ししたあと、3回点滅が終了していることを確認してください。      ※ダブルスイッチは上側の切/入ボタンを使用</p>
<p>機器登録中または発信器登録中にスイッチ(受信器)を電波停止状態にしてしまった。</p>	<p>スイッチ(受信器)を通常モードにして、再確認してください。  <b>パネルタイプの場合</b> パネルを取り付けてください。  <b>ハンドルタイプの場合</b> 切/入ボタン、登録ボタンを同時に約1秒短押ししてください。      ※ダブルスイッチは上側の切/入ボタンを使用</p>	<p>機器登録中または発信器登録中にスイッチ(受信器)の電源をオフにしてしまった。</p> <p>スイッチ(受信器)を通电して再確認してください。</p>

原因	対処方法	
<p>エラー 登録に失敗しました。(機器)が登録モードになっているか確認してください。</p> <p>閉じる</p>	<p>無線アダプタもしくはAiSEG2が登録モードになっていない。      無線アダプタの場合 → P.67      AiSEG2の場合 → P.71</p>	<p>無線アダプタもしくはAiSEG2の位置や向きを調整し、再度「登録」を選択してください。それでも解決しない場合は無線中継器を追加してください。 → P.15~16</p>

原因	対処方法	
<p>エラー (スイッチ)を検出できませんでした。離れている場合は、近くへと移動してください。</p> <p>キャンセル 再試行</p>	<p>スイッチ(受信器)から距離が離れている。</p> <p>スイッチ(受信器)が通电されていない。</p> <p>2線式スイッチに負荷が接続されていない。</p>	<p>スイッチ(受信器)と通信するために、スイッチ(受信器)の近くへ移動し、「再試行」を選択してください。</p> <p>通电させて、再試行してください。</p> <p>2線式スイッチには負荷接続して再試行してください。</p>
<p>スイッチ(受信器)が電波停止状態になっていた。  <b>パネルタイプの場合</b> パネルが外れている。  <b>ハンドルタイプの場合</b> ほたるランプが3回点滅になっている。</p>	<p>スイッチ(受信器)を通常モードにして、再試行してください。  <b>パネルタイプの場合</b> パネルを取り付けてください。  <b>ハンドルタイプの場合</b> 切/入ボタン、登録ボタンを同時に約1秒短押ししてください。      ※ダブルスイッチは上側の切/入ボタンを使用</p>	<p>AiSEG2が通电状態であり、LANケーブルでWi-Fiルーターに接続されている、または無線LAN接続されていることを確認したあと、再度「送信する」を選択してください。</p>