

■ワイヤレス受信器・発信器の互換表

(○:使用可能 ×:使用不可)

※小電力型ワイヤレス商品 (ECE品番) と小電力型ワイヤレスセキュリティ商品 (ECD品番) は互換性がありません。必ずECE品番の受信器と発信器の組み合わせでご使用ください。

	小電力型 ワイヤレスコール 卓上受信器	小電力型 ワイヤレスコール 携帯受信器	小電力型 ワイヤレスコール 携帯受信器 (個別呼出用)	小電力型 ワイヤレス 接点出力受信器 (1出力用)	小電力型 ワイヤレス 接点出力受信器 (4出力用)
	 ECE1601P	 ECE1611K ECE161KP	 ECE1612	 ECE5101	 ECE5104
チャイム発信器 浴室発信器 ペンダント発信器 カード発信器 壁掛発信器 ECE1701P ECE1704P ECE1706KP ECE1702P ECE1708P	○	○	×	○	○
卓上発信器 ※1 ECE1707P	○	○	×	○	○
小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器 ECE5331 ECE5332 ※5 ECE5333 ※5	○	○	×	○	○
センサー発信器 ECE1801P	○	○	×	○	○
熱線センサー送信器(屋外用) ※3 ECE1821AP ECE1821FP	○	○	×	○	○
卓上型発信器 ※4 壁掛型発信器 ※1 ECE3332 ECE3342 ECE3313 ECE3323	○	○	×	○	○
卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) ※4 ECE3336 ECE3346 ECE3316	×	○	×	×	×
卓上発信器 メニュー スタンド付 ECE3723W	○	○	×	○	○
集中発信器 ECE3201K	×	○	○	×	×
集中消去器 ECE3206	×	×	×	×	×
集中操作器 ECE3251	×	○ ※2	○	×	×
小電力型 ワイヤレス 接点入力送信器 ECE5301	○ ※6	○ ※6	×	○	○
小電力型 ワイヤレス 中継器 ECE1680	○	○	○	○	○

注) 全ての発信器・送信器に盗難防止機能(タンパースイッチ)はありません。

※1 卓上型発信器用取付金具の取付はできません。

※2 ご使用状況にあわせて動作切替スイッチを設定してください。

※3 屋外専用です。屋内や人通りの多い場所に設置すると頻繁に動作し、電池寿命が著しく短くなります。

※4 全色、登録可能機種は同じです。

※5 受信器に登録するとき、押釦1つにつき発信器1台と数えます。

※6 OFF送信「無」でご使用ください。