
















■ワイヤレス受信器・発信器の互換表

(○:使用可能 ×:使用不可)

※小電力型ワイヤレス商品 (ECE品番) と小電力型ワイヤレスセキュリティ商品 (ECD品番) は互換性がありません。必ずECE品番の受信器と発信器の組み合わせでご使用ください。

| | 小電力型 ワイヤレスサービスコール 受信器 (マルチタイプ)  ECE3102K | 小電力型 ワイヤレスサービスコール 受信器 (シンプルタイプ)  ECE3152 |
|---|---|---|
| チャイム発信器 浴室発信器 ペンダント発信器 カード発信器 壁掛発信器  ECE1701P ECE1704P ECE1706KP ECE1702P ECE1708P | ○ | ○ |
| 卓上発信器 ※1  ECE1707P | ○ | ○ |
| 小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器  ECE5331 ECE5332 ※7 ECE5333 ※7 | ○ | ○ |
| センサー発信器  ECE1801P | ○ | ○ |
| 熱線センサー送信器 (屋外用) ※5  ECE1821AP ECE1821FP | ○ | ○ |
| 卓上型発信器 ※6 壁掛型発信器  ECE3332 ※1 ECE3342 ECE3313 ECE3323 | ○ | ○ |
| 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) ※6  ECE3336 ※1 ECE3346 ECE3316 | ○ | ○ |
| 卓上発信器 メニュー スタンド付  ECE3723W | ○ | ○ |
| 集中発信器  ECE3201K | ○ | × |
| 集中消去器  ECE3206 | ○ | ○ ※2 |
| 集中操作器  ECE3251 | ○ ※3 | ○ ※2,4 |
| 小電力型 ワイヤレス 接点入力送信器  ECE5301 | ○ ※8 | ○ ※8 |
| 小電力型 ワイヤレス 中継器  ECE1680 | ○ | ○ |

注) 全ての発信器・送信器に盗難防止機能 (タンパスイッチ) はありません。

※1 卓上型発信器用取付金具 (ECE3610) の取付はできません。

※2 シンプルタイプを使用時、集中操作器・集中消去器は表示器一台ごとに一台ずつご使用ください。

※3 ワンタッチ点灯でご使用ください。

※4 ご使用状況にあわせて動作切替スイッチを設定してください。

※5 屋外専用です。屋内や人通りの多い場所に設置すると頻繁に動作し、電池寿命が著しく短くなります。

※6 全色、登録可能機種は同じです。

※7 受信器に登録するとき、押釦1つにつき発信器1台と数えます。

※8 OFF送信「無」でご使用ください。