

生活モード表示



メニュー画面1



暮らしのシーンに合ったセキュリティの設定を、3つのモードから選べます。

メニュー画面1



外出時は「おでかけ」、就寝時は「おやすみ」、家にいるときは「在宅」。



「詳細」ボタンで、わが家に合わせた細かな設定もできます。

〈出荷時設定〉

お客様の生活環境に合わせて、細かい設定も可能です。(例)

設定内容	「おでかけ」モード	「おやすみ」モード	「在宅」モード
留守設定	入 来客があれば、自動的に録画・録音します。	切 来客を報知音でお知らせします。	切 来客を報知音でお知らせします。
検知設定 センサー カメラ	入(報知あり) センサー付カメラが検知すると、画面表示とともに録画・録音します。	入(報知なし) センサー付カメラが検知しても、画面表示、報知音なしに録画・録音します。	入(報知あり) センサー付カメラが検知すると、画面表示とともに録画・録音します。
※防犯設定	警戒 接続したワイヤレスセキュリティセンサーが検知すると、警報音でお知らせします。	報知 接続したワイヤレスセキュリティセンサーが検知すると、報知音でお知らせします。	非警戒 ワイヤレスセキュリティセンサーをOFF状態にします。

※住まいのサポートW型(WQH510W)のみ