

Q. 指定のファイルをワンタッチで再生することはできる？

A. リモコンボタンで再生コンテンツの直接切り替えが可能

～任意のタイミングで任意のコンテンツを投映することができます～

1) 設定方法

SDカードの直下フォルダーに数字ボタンと対応したフォルダーを作成する。
そのフォルダーに該当するコンテンツを格納する。

数字キー	1	2	3	4	5	6
フォルダー名	R001	R002	R003	R004	R005	R006

2) 運用方法

リモコン切り替えで、メモリービューワを選択。
投映したいフォルダー番号のリモコンの数字ボタンを押すと指定フォルダのコンテンツが再生される。

(ご注意) 切替に1～3秒かかります。

