

トラブルシューティング

	原因	対処方法
登録完了後に動作 確認しようとして も一部のスイッチ が一括OFF発信器 や <u>シーン</u> リモコン から操作できない	「名称設定」されたスイッチ(受信器)と「名称設定」 されていないスイッチ(受信器)が混在している。	 ▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ー部のスイッチ(受信器)のみ無線アダプタ/ AiSEG2に登録されたことにより、周波数チャンネ ルが異なる。	 手順①「施工の続き/追加で施工(いえに機器を追加する)」より 画面に従いすべてのスイッチ(受信器)を無線アダプタ またはAiSEG2に登録してください。 ◆ P.15 手順②いずれか1台のスイッチ(受信器)を発信器にボタン 登録してください。

 AiSEG2モニター
 原因
 対処方法

 AiSEG2モニター型へスイッチ登録中、途中で登録できていないスイッチ(受信器)のみ、
 AiSEG2できないったことで、AiSEG2へ登録できていないスイッチ(受信器)のみ、

 イッチが登録され
 たたスイッチ(受信器)と登録できなかったスイッチ

 ていない
 (受信器)でチャンネル違いが発生した。

	原因	対処方法
登録したスイッチ (受信器)がアプリ 上で表示されない	「いえ」が複数生成された。	 ● あとから追加したスイッチ(受信器)に『「名称設定」から再設定するための事前準備」を行ってください。