

STEP 5 コンテンツの新規作成

①編集モードで、[フォルダボタン] をタップし、
ダイアログの [新規ファイル] をタップします。

②作成する画面の“縦向き”“横向き”を選択します。

③<マスターページ>が表示されます。

このページで、再生モード時に手書きアニメーションにしない部分を
Surfaceペンを使い、書き込みます。
例) “メニュー” “本日のおすすめ” などのタイトルや、枠線などを記入。

④[レイヤー送りボタン] (カウントアップ) をタップします。


「マスターページ」で書かれたものが薄く表示された「1/5ページ」が表示されます。
このページで、再生モード時に手書きアニメーションにしたい部分を
Surfaceペンを使い、書き込みます。
例) “メニュー” の内容などを記入。

⑤[再生ボタン]を押し、コンテンツを再生します。


ポイント

- ◎編集モード時に[速度調整ボタン]から、再生速度や待機時間を設定できます。
- ◎1～5ページそれぞれに書き込んだ手書きアニメーションが、順次再生されます。

⑥[フォルダボタン]を押し、作成したコンテンツを保存します。
保存の操作は、Windowsの仕様に基づいています。



フォルダボタンのダイアログ




マスターページで記入された枠線




1/5ページで記入された文字



再生中



フォルダボタンのダイアログ



フォルダボタンのダイアログ

■お問合せ

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 ライティング事業部 店舗商品グループ Space Player 推進チーム
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL (06) 6908-1131 (代表)


© Panasonic Corporation 2015 本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。

LLCT1M666 201508-1YY

Panasonic

Space Player 専用ソフト

チョークアートメーカー マニュアル



本マニュアルは、Microsoft Surface Pro 3 を
使った、Space Player用ソフト
「チョークアートメーカー」のセットアップと
使用方法を説明するものです。
Space Player設置などの手順は、
「Space Player簡単セットアップマニュアル」を
ご参照ください。

●用意するもの



ポイント


Surface Pro 3 には、あらかじめ
[Wireless Manager mobile edition 6.3]
[チョークアートメーカー] を
インストールしておきます。

STEP 1 Space Playerの設定






①Space Player の電源を入れます。

②Space Player リモコンの [Panasonic APP] ボタンを押します。

③ [メニュー] → [ネットワーク] → [Art-Net] → “オフ” を選択します。
→ [無線LAN] → “S-DIRECT” を選択します。
→ [プロジェクト名変更] に表示された、
プロジェクト名を確認します。



STEP 2 Surface Pro 3の設定


- ①Surface Pro 3の[電源ボタン]を押し、起動します。
- ②[スタート画面] → [PC設定 ] → [PCとデバイス] → [ディスプレイ] から、解像度を“1280×800”に設定します。(図1)
- ③Surface Pro 3本体の右中央にある[Windowsボタン ] をタップし [スタート画面]に一度戻り、[デスクトップ ] をタップし、[デスクトップ画面]を表示します。
- ④[デスクトップ画面] から [Wireless Manager mobile edition 6.3 ] をダブルタップし起動します。
- ⑤起動すると、[かんたん接続] が開き、Space Playerが検索されます。検索された中から、ステップ①で確認したプロジェクター名を選択し、タップします。(図2)
- ⑥ダイアログが表示されるので、“使用する”のボタンをタップします。(図3)
- ⑦[] のボタンをタップします。(図2 赤枠)
- ⑧Space PlayerにSurface Pro 3の画面が投写されます。



Surface Pro 3 スタート 画面



(図1) PCとデバイス 画面






(図2) Wireless Manager 画面



(図3) Wireless Manager ダイアログ 画面


STEP 3 チョークアートメーカーの起動～新規作成準備

- ①[デスクトップ画面] から[kokubanStand ] のアイコンをダブルタップし、アプリケーションを起動します。
- ②起動直後は、自動的に“再生モード”となります。画面をタップすると右上に[一時停止ボタン ] が表示され、[一時停止ボタン ] をタップすると再生が停止し、“編集モード”になります。


●再生モード



●再生モード(画面タップ時)



●編集モード



STEP 4 編集用メニューアイコンの説明



※上記“編集用メニュー”の画面表示は縦向きのもので。

①全画面ボタン

編集用メニューアイコンが消え、画面全体が表示されます。

②フォルダボタン

新規ファイルを作ったり、データを保存することができます。

③テンプレートボタン

テンプレートを
選択できます。



④アンドゥボタン

1回前のアクションに戻ります。

⑤ファイル名表示 (未保存時は行頭に*表示)

現在作業中のファイル名が表示されます。

⑥チョーク選択ボタン

書く太さ、色を
選べます。



⑦黒板消しボタン

消す太さを
選べます。



⑧速度調整ボタン

手書きアニメーションの再生速度と、次の
アニメーションまでの待機時間を調整できます。

ポイント

マスターページでは表示されません。
設定はページごとになります。

⑨ページクリアボタン

現在表示されているページを消去します。

⑩再生ボタン

手書きアニメーションを再生します。

⑪閉じるボタン

アプリケーションを終了します。

⑫レイヤー送りボタン (カウントダウン)

前のレイヤーへ送ります。

⑬現在レイヤー表示 (マスターページ:1～5)

現在表示されているレイヤーです。

ポイント

マスターページは再生時には背景になり、
1～5ページは手書きアニメーションになります。

⑭レイヤー送りボタン (カウントアップ)

次のレイヤーへ送ります。