



ファインスケア NF-I型

④軒といの切断



必ず守る

- バリ取りをするときは必ず金切りばさみ、ヤスリなどを使う
切断面のバリは必ず取ってください。
隙間が発生し水漏れの可能性があります。






1 軒といの採寸

- 1 コンベックスを使って施工に必要な軒といの長さの採寸を行う。
採寸の際は、差し込み代を考慮してください。

ポイント


- 軒といの採寸は部材の差し込み代分を含めて採寸してください。(例:外曲り)



2 軒といの切断、切断面の補修

- 1 軒といの切断箇所に差し金などをあて、
切断線を描く。(直角切断)

【差し金を使う場合】



- 2 軒といは金ノコ、充電パワーカッターなどで
切断する。


お願い

- 充電パワーカッター使用時の安全に関するご注意
- ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
 - 安全カバーは絶対に外さないでください。
 - 作業時は保護具を使用してください。切断くずや粉じんが目や鼻に入るおそれがあります。
 - 薄板金工刃を使用してください。


- 3 軒とい切断面のバリは金切りばさみ、ヤスリなどで必ず
取る。

お願い

- 切断面のバリは軒継手や曲りの取り付け時に隙間が発生する場合がありますので必ず取ってください。
(水漏れ防止のため)
- 切断面は接着剤を塗布し、端面処理をした方がさびの防止に効果的です。



⑤軒といの施工




必ず守る

■前耳・後耳をしっかり吊具にはめ込む


軒といの外れ、落下により、けがをするおそれがあります。

1 吊具への軒といの取り付け

- 1 軒といの前耳部を吊具の先端に掛ける。



- 2 軒といの底部を押し上げ、軒といの後耳部に吊具をはめ込む。




ポイント

- 基本は前耳から取り付けますが、ファインスケア NF-I型は後耳からも取り付け可能です。

※正面打・勾配なし(固定式)、正面打・15~45mm(スライド式)は、狭小地や足場が軒先に近い現場での軒とい施工時に、軒といの後耳を吊具に引っ掛けたあとで前耳をはめ込むことができます。


- 軒といの後耳部が確実に挿入されていることを確かめてください。

■前耳あとはめ施工手順




【軒といの外し方(軒継手、曲りが取り付いていない場合)】

- 軒といを横にスライドさせて外す。




【軒といの外し方(軒継手などでスライドできない場合)】

- 軒といの後耳を奥へ押し込みながら下へ下げる、1か所ずつ外す。
- 後耳まで手が届かない場合は前耳あとはめ施工の逆の手順で外す。



⑥内曲り、外曲りの施工




必ず守る

■接着剤は必ず接着剤塗布位置に塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

1 曲りの取り付け

[二重差込式の場合]

- 1 曲りの二重差込口に接着剤を
全周ひも状に切れ目なく塗布する。
(当社接着剤)



- 2 曲りの後耳部を軒といい後耳に引っ掛ける。




- 3 軒といい後耳に引っ掛けて回すようにしながら前耳部をはめ込む。

- 4 軒といいが曲りの奥まで入るように、曲りを押し込む。

お願い



- 接着剤が軒といい曲りの外側にはみ出したり、付着したりした場合、放置しておくとその部分が変色しますので布ですばやくふき取ってください。

- 内曲り箇所の水切り役物の軒先側先端は必ず下曲げしてください。(雨水飛び出し防止のため)




お願い

- 当社品以外の接着剤を使用しますと、変形・割れが発生するおそれがありますので、必ず当社接着剤をお使いください。
- 当社品でも、塗布量が多すぎると変形・割れが発生することがあります。
- 特に高耐候性仕様の商品の場合、接着剤を増し塗りしたり、当社タニシールなどシーリング剤を使用したりすると、変形や割れが発生しやすくなりますのでおやめください。



⑦軒継手の施工





必ず守る

■接着剤は必ず接着剤塗布位置に切れ目なく塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

1 軒継手(外パッキン)の取り付け

- 1 外パッキンの軒とい接着力面に接着剤を
全周ひも状に切れ目なく塗布する。
(当社接着剤)




- 2 外パッキンを軒といの後耳にかぶせる。

- 3 接着剤をかき取らないように外パッキンを
手前に広げながら回す。

ポイント


- 軒といの継ぎ目が軒継手の中央にくる
ように合わせてください。



- 4 外パッキンを手前に広げながら、軒といの
前耳にはめ込む。

お願い

- 接着剤が軒とい・軒継手の外側にはみ出
たり、付着したりした場合、放置しておくと
その部分が変色しますので布ですばやく
ふき取ってください。



2 内抑えの取り付け



1 内抑えの軒とい接着力に接着剤を周囲ひも状に

切れ目なく塗布する。

接着剤は、防水効果を考慮して多めに塗布してください。


はみ出しても問題ありません。

(当社接着剤)




2 内抑えを軒とい後耳の内側(外パッチンの内側)に はめ込む。

3 確実にはめ込まれているか確認する。



4 内抑えを接着剤をかき取らないように 外パッチンを手前に広げながら軒とい 前耳の内側(外パッチンの内側)に はめ込む。




5 内抑えの押さえリブの先端を指で押さえ 込む。


【瓦と軒といの隙間が狭い場合の施工方法】

- 瓦と軒といの隙間の狭い場合は内押えから先に取り付ける。


- 1** 先に内押え中央を軒とい左右の中央に合わせ内側に、はめ込む。
※軒継手への接着剤塗布。
(前ページ同様)




- 2** 外パッキンを軒とい後耳にかぶせ、手前に回し、前耳にかぶせてはめ込む。



- 3** 内押えを外パッキン前耳の内側にはめ込む。



⑧止まりの施工




必ず守る


■接着剤は必ず接着剤塗布位置に切れ目なく塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

1 止まりの取り付け


- 1 止まりの二重差入口に接着剤を全周ひも状に
切れ目なく塗布する。
(当社接着剤)



- 2 ケラバ瓦の形状により、止まりカバーの取り付けを選択できます。その際、止まりカバー取り付け部にも接着剤を同様に塗布する。
瓦が止まりカバーに干渉する場合は、止まりカバーを外して止まりカバーを施工する。



- 3 止まりの後耳部を軒といい後耳に引っ掛ける。





- 4 軒といい後耳に引っ掛けて回すようにしながら
前耳部をはめ込む。

- 5 止まりの二重差入口の奥まで、軒といいを押し込む。


お願い

- 接着剤が軒といい・止まりの外側に、はみ出したり、付着したりした場合、放置しておくとその部分が変色しますので布ですばやくふき取ってください。

- 一般的な切妻屋根の場合、軒といいをケラバ瓦より20mm程度出して雨水を受けるようにしてください。



⑨ 落し口の施工 (F型集水器)




1 8ページ




■接着剤は必ず接着剤塗布位置に切れ目なく塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

■F型集水器は形状が軒といに近く、落し口のオダレ加工が困難なため、スライドストッパーを取り付ける
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

F型集水器




スライドストッパー



1 F型集水器の取り付け



1 スライドストッパーの差し込み部に接着剤を塗布する。



2 F型集水器を取り付ける側の両方の軒とい端面にスライドストッパーを取り付ける。

お願い


- スライドストッパーは必ずリブより内側に付けてください。



ファインスケア NF-I型／⑨落し口の施工(F型集水器)

4 F型集水器の後耳部を軒といい後耳にかぶせる。


5 F型集水器を手前に回す。




6 F型集水器を軒といい前耳にかぶせはめ込む。

お願い

- 積雪・強風などの予想される場合は、針金穴(4か所)を利用して補強してください。




- 多雪地は、針金穴(4か所)を補強した後、針金を鼻隠しに留め付けてください。




6 前耳にかぶせはめ込む

F型集水器



⑨落し口の施工(自在ドレン)



1 落し口の取り付け(自在ドレン)

- 1 自在ドレンを取り付ける位置に
エグリバサミまたはホルソーで穴を
あける。
●自在ドレン60………穴径65mm
●自在ドレン60(小) ……穴径60mm

【エグリバサミの場合】




【ホルソーの場合】



- 2 加工部分のバリをきれいに取り、隙間が出ないようにする。
(水漏れ防止のため)

お願い





- 3 自在ドレン(上)のツバの裏側と自在ドレン(下)の接続面
に接着剤を周囲ひも状に切れ目なく塗布する。

(当社接着剤)

お願い

- 当社品以外の接着剤を使用すると、変形・割れが発生するお
それがありますので、必ず当社接着剤をお使いください。
- 当社品でも、塗布量が多すぎると変形・割れが発生することが
あります。
- 特に高耐候性仕様の商品の場合、接着剤を増し塗りしたり、
当社タニシールなどコーティング剤を使用したりすると、
変形や割れが発生しやすくなりますのでおやめください。



- 4 自在ドレン(上)と自在ドレン(下)を、軒といの穴をあけた
部分に取り付ける。

