



























































CABLE_BASKET_F.DXF	CABLE_BASKET_R.DXF	CABLE_REEL.DXF	CB_C20X2.DXF	CB_D20H15A.DXF
<p>ケーブル受けカゴ</p>	<p>ケーブル受けカゴ</p>	<p>ケーブルリール</p>	<p>コンセントボックス</p> <p>G型 20Aコンセント×2ヶ口</p>	<p>コンセントボックス</p> <p>D型 20Aコンセント×1ヶ口、平行15Aコンセント×1ヶ口、DMX512出力コネクタ×1ヶ口</p>
CB_DMXX2.DXF	CB_SW_3.DXF	FDU-1.DXF	FDU-2.DXF	FDU-3.DXF
<p>コンセントボックス</p> <p>DMX512出力コネクタ×2ヶ口</p>	<p>回路切換ボックス</p> <p>3回路用</p>	<p>FDU調光装置 壁据置型</p> <p>W600×H205×D400</p>	<p>FDU調光装置 壁据置型</p> <p>W900×H205×D400</p>	<p>FDU調光装置 壁据置型</p> <p>W1500×H205×D400</p>
MIRROR_152.DXF	MIRROR_203.DXF	MIRROR_250.DXF	MIRROR_300.DXF	MIRROR_350.DXF
<p>ミラーボール</p> <p>φ152・ハンガー吊型・定速型</p>	<p>ミラーボール</p> <p>φ203・ハンガー吊型・定速型</p>	<p>ミラーボール</p> <p>φ250・ハンガー吊型・定速型</p>	<p>ミラーボール</p> <p>φ300・ハンガー吊型・定速型</p>	<p>ミラーボール</p> <p>φ350・ハンガー吊型・定速型</p>
MIRROR_400.DXF	MIRROR_500.DXF	MIRROR_600.DXF	MOVING_TOWER.DXF	NK20200.DXF
<p>ミラーボール</p> <p>φ400・ハンガー吊型・定速型</p>	<p>ミラーボール</p> <p>φ500・ハンガー吊型・定速型</p>	<p>ミラーボール</p> <p>φ600・ハンガー吊型・定速型</p>	<p>移動型用タワー</p>	<p>調光インターフェースユニット</p> <p>パナソニック NK20200</p> <p>電源電圧 AC100V</p>
NK28658.DXF	NK28691K.DXF	NK28692.DXF	NK28800.DXF	NK28802.DXF
<p>ワイヤレスリモコン操作器 露出型</p>	<p>タイマー子器</p> <p>説明文: ワイヤレスリモコン操作器 回路数: 2回路(スイッチ式) 動作時間: 1分間(10秒×10回) 1回目: グループ1・グループ2 動作時間: 1分間(10秒×10回) 2回目: グループ1・グループ2 動作時間: 1分間(10秒×10回)</p>	<p>RGB PRO 接点入力子器</p>	<p>ライトマネージャーFx用 パーティション子器</p> <p>説明文: 電動ドアセーバー専用 回路数: 2回路(スイッチ式) 動作時間: 1分間(10秒×10回)</p>	<p>ライトマネージャーFx用 2ボタン子器</p> <p>説明文: 電動ドアセーバー専用 回路数: 2回路(スイッチ式) 動作時間: 1分間(10秒×10回)</p>
パナソニック NK28658	パナソニック NK28691K	パナソニック NK28692	パナソニック NK28800	パナソニック NK28802




















NK28814.DXF	NK28891.DXF	NK28892.DXF	NK28900.DXF	NK30004.DXF
<p>ライトマネージャーF x用 シーン選択子器</p>  <p>説明: ライトマネージャーF x用 シーン選択子器 機能: ライトマネージャーF x用 シーン選択子器</p> <p>パナソニック NK28814</p>	<p>ライトマネージャーF x用 タイマー子器</p>  <p>説明: ライトマネージャーF x用 タイマー子器 機能: ライトマネージャーF x用 タイマー子器</p> <p>パナソニック NK28891</p>	<p>接点入力子器</p>  <p>説明: 接点入力子器 機能: 接点入力子器</p> <p>パナソニック NK28892</p>	<p>調光インターフェースユニット</p>  <p>説明: 調光インターフェースユニット 機能: 調光インターフェースユニット</p> <p>パナソニック NK28900</p>	<p>カラーフィルタ (コスモカラー) 5枚組</p>  <p>説明: カラーフィルタ (コスモカラー) 5枚組 機能: カラーフィルタ (コスモカラー) 5枚組</p> <p>パナソニック NK30004</p>
NK30120.DXF	NK30130.DXF	NK31004.DXF	NK31009.DXF	NK31010B.DXF
<p>カラーホイル</p>  <p>説明: カラーhoイル 機能: カラーhoイル</p> <p>6インチ用</p>	<p>カラーhoイル</p>  <p>説明: カラーhoイル 機能: カラーhoイル</p> <p>8インチ用</p>	<p>ボーダーハンガー</p>  <p>説明: ボーダーハンガー 機能: ボーダーハンガー</p>	<p>落下防止ワイヤー</p>  <p>説明: 落下防止ワイヤー 機能: 落下防止ワイヤー</p> <p>配線ダクト取付用</p>	<p>ハンガー</p>  <p>説明: ハンガー 機能: ハンガー</p>
NK31010W.DXF	NK31011.DXF	NK32020K.DXF	NK32021K.DXF	NK32121BK.DXF
<p>ハンガー</p>  <p>説明: ハンガー 機能: ハンガー</p>	<p>軽量用ハンガー</p>  <p>説明: 軽量用ハンガー 機能: 軽量用ハンガー</p>	<p>フロアベース</p>  <p>説明: フロアベース 機能: フロアベース</p> <p>パナソニック NK32020K</p>	<p>丸ベーススタンド</p>  <p>説明: 丸ベーススタンド 機能: 丸ベーススタンド</p> <p>パナソニック NK32021K</p>	<p>三脚キャスター付折りたたみスタンド</p>  <p>説明: 三脚キャスター付折りたたみスタンド 機能: 三脚キャスター付折りたたみスタンド</p> <p>パナソニック NK32121BK</p>
NK32121WK.DXF	NK32122BK.DXF	NK32122WK.DXF	NK32123K.DXF	NK32920.DXF
<p>三脚キャスター付折りたたみスタンド</p>  <p>説明: 三脚キャスター付折りたたみスタンド 機能: 三脚キャスター付折りたたみスタンド</p> <p>パナソニック NK32121WK</p>	<p>三脚キャスター付スタンド</p>  <p>説明: 三脚キャスター付スタンド 機能: 三脚キャスター付スタンド</p> <p>パナソニック NK32122BK</p>	<p>三脚キャスター付スタンド</p>  <p>説明: 三脚キャスター付スタンド 機能: 三脚キャスター付スタンド</p> <p>パナソニック NK32122WK</p>	<p>ハイスタンド</p>  <p>説明: ハイスタンド 機能: ハイスタンド</p> <p>パナソニック NK32123K</p>	<p>3連用アーム</p>  <p>説明: 3連用アーム 機能: 3連用アーム</p>
NK33112Z.DXF	NK33113K.DXF	NK35172K.DXF	NK39162K.DXF	NK39182.DXF
<p>バンドア 6型</p>  <p>説明: バンドア 6型 機能: バンドア 6型</p> <p>パナソニック NK33112Z</p>	<p>バンドア 8型</p>  <p>説明: バンドア 8型 機能: バンドア 8型</p> <p>パナソニック NK33113K</p>	<p>リモコンビンスポット操作部</p>  <p>説明: リモコンビンスポット操作部 機能: リモコンビンスポット操作部</p> <p>パナソニック NK35172K</p>	<p>フロアコンセント C型 20A 1コロ</p>  <p>説明: フロアコンセント C型 20A 1コロ 機能: フロアコンセント C型 20A 1コロ</p> <p>パナソニック NK39162K</p>	<p>ウォールコンセント C型 20A 1コロ</p>  <p>説明: ウォールコンセント C型 20A 1コロ 機能: ウォールコンセント C型 20A 1コロ</p> <p>パナソニック NK39182</p>

NK39212.DXF	NK39215.DXF	NK39262K.DXF	NK39263K.DXF	NK39282.DXF
<p>フロアコンセント C型20A2コロ+DM×1コロ</p>   <p>パナソニック NK39212</p>	<p>フロアコンセント 接地2P15A2コロ+DM×1コロ</p>   <p>パナソニック NK39215</p>	<p>フロアコンセント C型20A2コロ</p>   <p>パナソニック NK39262K</p>	<p>フロアコンセント C型30A2コロ</p>   <p>パナソニック NK39263K</p>	<p>ウォールコンセント C型20A2コロ</p>   <p>パナソニック NK39282</p>
<p>NK39283.DXF</p>  <p>パナソニック NK39283</p>	<p>NK39284.DXF</p>  <p>パナソニック NK39284</p>	<p>NK39285.DXF</p>  <p>パナソニック NK39285</p>	<p>NK39300Z.DXF</p>  <p>C型20Aコンセント×* * ケ付 (L=1.98m)</p>	<p>NK39301Z.DXF</p>  <p>C型20Aコンセント×* * ケ付 (L=*, * 8m)</p>
<p>NK39302Z.DXF</p>  <p>C型20Aコンセント×* * ケ付 (L=*, * 8)</p>	<p>NK39351U.DXF</p>  <p>パナソニック NK39351U</p>	<p>NK39362K.DXF</p>  <p>パナソニック NK39362K</p>	<p>NK39363K.DXF</p>  <p>パナソニック NK39363K</p>	<p>NK39372.DXF</p>  <p>パナソニック NK39372</p>
<p>NK39373.DXF</p>  <p>パナソニック NK39373</p>	<p>NK39374.DXF</p>  <p>パナソニック NK39374</p>	<p>NK39375.DXF</p>  <p>パナソニック NK39375</p>	<p>NK39382.DXF</p>  <p>パナソニック NK39382</p>	<p>NK39383.DXF</p>  <p>パナソニック NK39383</p>
<p>NK39414K.DXF</p>  <p>パナソニック NK39414K</p>	<p>NK39431.DXF</p>  <p>パナソニック NK39431</p>	<p>NK39451U.DXF</p>  <p>パナソニック NK39451U</p>	<p>NK39462K.DXF</p>  <p>パナソニック NK39462K</p>	<p>NK39463K.DXF</p>  <p>パナソニック NK39463K</p>


















NK39472.DXF	NK39473.DXF	NK39482.DXF	NK39483.DXF	NK39700.DXF
コンセントボックス C型 20A 4コロ  パナソニック NK39472	コンセントボックス C型 30A 4コロ  パナソニック NK39473	ウォールコンセント C型 20A 4コロ  パナソニック NK39482	ウォールコンセント C型 30A 4コロ  パナソニック NK39483	信号変換制御ボックス  パナソニック NK39700
NK76283.DXF	NK76291K.DXF	NK76292.DXF	NK76293.DXF	NK78191.DXF
シーンマネージャーG RS232Cインターフェース  パナソニック NK76283	タイマーユニット ブレード型  パナソニック NK76291K	接点入力ユニット ブレード型  パナソニック NK76292	リモコン受光ユニット天井取付け型 天井埋込型  パナソニック NK76293	専用コネクタブレード ブレード型  パナソニック NK78191
NNQ30231Z.DXF	NNQ30232K.DXF	NNQ30322.DXF	NNQ30323.DXF	NNQ30324.DXF
LED平凸スポットライト  パナソニック NNQ30231Z	LEDフレネルスポットライト  パナソニック NNQ30232K	LEDイベントスポットライト  パナソニック NNQ30322	LEDイベントスポットライト  パナソニック NNQ30323	LEDイベントスポットライト  パナソニック NNQ30324
NNQ30563Z.DXF	NNQ30564LD1.DXF	NNQ31110K.DXF	NNQ31111K.DXF	NNQ32011.DXF
LEDフィックスライト  パナソニック NNQ30563Z	LEDフィックスライト PWMタイプ  パナソニック NNQ30564LD1	LEDビンズポットライト  パナソニック NNQ31110K	LEDビンズポットライト  パナソニック NNQ31111K	LEDフェードスポットライト  パナソニック NNQ32011
NNQ32012.DXF	NNQ32014.DXF	NNQ32016.DXF	NNQ32017.DXF	NNQ32019.DXF
LEDフェードスポットライト  パナソニック NNQ32012	LEDフェードスポットライト  パナソニック NNQ32014	LEDフェードスポットライト  パナソニック NNQ32016	LEDフェードスポットライト  パナソニック NNQ32017	LEDフェードスポットライト  パナソニック NNQ32019

NNQ35679LD9.DXF	NNQ35690LD9.DXF	NNQ35691LD9.DXF	NNQ35692LD9.DXF	NNQ35693LD9.DXF
LED客席ダウンライト 750形  パナソニック NNNQ35679LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35690LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35691LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35692LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35693LD9
LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35694LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35695LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35696LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35697LD9	LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35698LD9
LED客席ダウンライト 150形  パナソニック NNNQ35699LD9	LED天井反射板ライト 550形  パナソニック NNNQ35754LD9	LED天井反射板ライト 550形  パナソニック NNNQ35755LD9	LED天井反射板ライト 550形  パナソニック NNNQ35756LD9	LED天井反射板ライト 550形  パナソニック NNNQ35757LD9
LED天井反射板ライト 750形  パナソニック NNNQ35774LD9	LED天井反射板ライト 750形  パナソニック NNNQ35775LD9	LED天井反射板ライト 750形  パナソニック NNNQ35776LD9	LED天井反射板ライト 750形  パナソニック NNNQ35777LD9	美光色キャスターイト  パナソニック NNNQ35911
美光色キャスターイト  パナソニック NNNQ35921	LEDアッパー ¹  パナソニック NNNQ36011	LEDアッパー (ワイドビッチタイプ)  パナソニック NNNQ36012	LEDロアー ²  パナソニック NNNQ37011	LEDロナー (ワイドビッチタイプ)  パナソニック NNNQ37012













NNQ72340.DXF	NNQ72380.DXF	NNQ79000.DXF	NQ20305K.DXF	NQ20346.DXF
<p>DMX - PWM信号変換器</p>  <p>品番: NNQ72340 説明: DMX信号をPWM信号に変換する機器 入力電圧: DC12V~24V</p> <p>パナソニック NNQ72340</p>	<p>DMX - PWM信号変換器</p>  <p>品番: NNQ72380 説明: DMX信号をPWM信号に変換する機器 入力電圧: DC12V~24V</p> <p>パナソニック NNQ72380</p>	<p>安定化ボックス</p>  <p>100V電源タップ用</p> <p>パナソニック NNQ79000</p>	<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ20305K 説明: ライトコントローラー 入力電圧: AC100V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ20305K</p>	<p>ライトコントロール LED用</p>  <p>品番: NQ20346 説明: ライトコントローラー 入力電圧: AC100V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ20346</p>
NQ20355.DXF	NQ20356.DXF	NQ20615.DXF	NQ21532U.DXF	NQ21535U.DXF
<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ20355 説明: ライトコントローラー 入力電圧: AC100V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ20355</p>	<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ20356 説明: ライトコントローラー 入力電圧: AC100V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ20356</p>	<p>ライトコントロール白熱灯・電子トランス用</p>  <p>品番: NQ20615 説明: ライトコントローラー 入力電圧: 100V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: ON/OFFスイッチ付</p> <p>パナソニック NQ20615</p>	<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ21532U 説明: ライトコントローラー 入力電圧: 100V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ21532U</p>	<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ21535U 説明: ライトコントローラー 入力電圧: 100~242V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ21535U</p>
NQ21582U.DXF	NQ21585U.DXF	NQ21592U.DXF	NQ21595U.DXF	NQ30171K.DXF
<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ21582U 説明: ライトコントローラー 入力電圧: 100~242V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ21582U</p>	<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ21585U 説明: ライトコントローラー 入力電圧: 100~242V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ21585U</p>	<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ21592U 説明: ライトコントローラー 入力電圧: 100~242V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ21592U</p>	<p>ライトコントロール</p>  <p>品番: NQ21595U 説明: ライトコントローラー 入力電圧: 100~242V 出力電圧: DC12V 出力電流: 1A 動作方式: リモコン操作 動作時間: 10秒(リモコン受信後) 動作距離: 10m(直線距離)</p> <p>パナソニック NQ21595U</p>	<p>J D 2 0 0 W U + 0 0 7 1 スポットライト</p>  <p>品番: JD200WU+0071 説明: 200Wハロゲンスポットライト 出力: 200W 電球: HPS 寸法: D114×F80 重さ: 2.2kg</p> <p>パナソニック NQ30171K</p>
NQ30172K.DXF	NQ30176K.DXF	NQ30441BZ.DXF	NQ30441WZ.DXF	NQ30442BZ.DXF
<p>J D 2 0 0 W U + 0 0 7 1 スポットライト</p>  <p>品番: JD200WU+0071 説明: 200Wハロゲンスポットライト 出力: 200W 電球: HPS 寸法: D114×F80 重さ: 2.2kg</p> <p>パナソニック NQ30172K</p>	<p>J D 2 5 0 W U + 0 0 7 1 スポットライト</p>  <p>品番: JD250WU+0071 説明: 250Wハロゲンスポットライト 出力: 250W 電球: HPS 寸法: D114×F80 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30176K</p>	<p>6型500Wハロゲン平凸スポットライト</p>  <p>品番: NQ30441BZ 説明: 6型500Wハロゲン平凸スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30441BZ</p>	<p>6型500Wハロゲン平凸スポットライト</p>  <p>品番: NQ30441WZ 説明: 6型500Wハロゲン平凸スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30441WZ</p>	<p>6型500Wハロゲンフレネル(S S)スポットライト</p>  <p>品番: NQ30442BZ 説明: 6型500Wハロゲンフレネル(S S)スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30442BZ</p>
NQ30442WZ.DXF	NQ30443BU.DXF	NQ30443WU.DXF	NQ30446BZ.DXF	NQ30447BZ.DXF
<p>6型500Wハロゲンフレネル(S S)スポットライト</p>  <p>品番: NQ30442WZ 説明: 6型500Wハロゲンフレネル(S S)スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30442WZ</p>	<p>6型500Wハロゲンフレネル(S H)スポットライト</p>  <p>品番: NQ30443BU 説明: 6型500Wハロゲンフレネル(S H)スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30443BU</p>	<p>6型500Wハロゲンフレネル(S H)スポットライト</p>  <p>品番: NQ30443WU 説明: 6型500Wハロゲンフレネル(S H)スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30443WU</p>	<p>熱線カットガラスフィルタ付6型500Wハロゲン平凸スポットライト</p>  <p>品番: NQ30446BZ 説明: 热線カットガラスフィルタ付6型500Wハロゲン平凸スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30446BZ</p>	<p>熱線カットガラスフィルタ付6型500Wハロゲンフレネル(S S)スポットライト</p>  <p>品番: NQ30447BZ 説明: 热線カットガラスフィルタ付6型500Wハロゲンフレネル(S S)スポットライト 出力: 500W 電球: HPS 寸法: フラット 重さ: 2.4kg</p> <p>パナソニック NQ30447BZ</p>













NQ30448BU.DXF	NQ30461BZ.DXF	NQ30461WZ.DXF	NQ30462BZ.DXF	NQ30462WZ.DXF
熱線カットガラスフィルタ付6型500Wハロゲンフレネル（SH）スポットライト  パナソニック NQ30448BU	8型1000Wハロゲン平凸スポットライト  パナソニック NQ30461BZ	8型1000Wハロゲン平凸スポットライト  パナソニック NQ30461WZ	8型1000Wハロゲンフレネル（SS）スポットライト  パナソニック NQ30462BZ	8型1000Wハロゲンフレネル（SS）スポットライト  パナソニック NQ30462WZ
NQ30463BZ.DXF	NQ30463WZ.DXF	NQ30466BZ.DXF	NQ30467BZ.DXF	NQ30468BZ.DXF
8型1000Wハロゲンフレネル（SH）スポットライト  パナソニック NQ30463BZ	8型1000Wハロゲンフレネル（SH）スポットライト  パナソニック NQ30463WZ	熱線カットガラスフィルタ付8型1000Wハロゲン平凸スポットライト  パナソニック NQ30466BZ	熱線カットガラスフィルタ付8型1000Wハロゲンフレネル（SS）スポットライト  パナソニック NQ30467BZ	熱線カットガラスフィルタ付8型1000Wハロゲンフレネル（SH）スポットライト  パナソニック NQ30468BZ
NQ30471BZ.DXF	NQ30472BZ.DXF	NQ30473BZ.DXF	NQ30475BZ.DXF	NQ30625BK.DXF
8型1500Wハロゲン平凸スポットライト（ロングタイプ）  パナソニック NQ30471BZ	8型1500Wハロゲンフレネル（SS）スポットライト  パナソニック NQ30472BZ	8型1500Wハロゲンフレネル（SH）スポットライト  パナソニック NQ30473BZ	8型1500Wハロゲン平凸スポットライト（ショートタイプ）  パナソニック NQ30475BZ	スポットライト  500Wアルミバーライト6型 PAR56
NQ30631BK.DXF	NQ30711K.DXF	NQ30712K.DXF	NQ30713K.DXF	NQ30713K01.DXF
スポットライト  1000Wアルミバーライト PAR64	JPD300WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30711K	JPD300WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30712K	JD250WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30713K	JD250WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30713K01
NQ30714K.DXF	NQ30714K01.DXF	NQ30721K.DXF	NQ30722K.DXF	NQ30723K01.DXF
JD250WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30714K	JD250WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30714K01	JPD500WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30721K	JPD500WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30722K	JD500WU+00071 スポットライト  パナソニック NQ30723K01





















NQ30723Z.DXF	NQ30724K01.DXF	NQ30724Z.DXF	NQ31124U.DXF	NQ31133U.DXF
<p>J D 5 0 0 W W U - 0 0 7 1 スポットライト</p> <p>パナソニック NQ30723Z</p>	<p>J D 5 0 0 W W U - 0 0 7 1 スポットライト</p> <p>パナソニック NQ30724K01</p>	<p>J D 5 0 0 W W U - 0 0 7 1 スポットライト</p> <p>パナソニック NQ30724Z</p>	<p>J P D 6 5 0 W W U - 0 0 7 1 スポットライト</p> <p>パナソニック NQ31124U</p>	<p>J C D 1 0 0 0 W W U - 0 0 7 1 スポットライト</p> <p>パナソニック NQ31133U</p>
<p>NQ31134U.DXF</p> <p>パナソニック NQ31134U</p>	<p>NQ31172U.DXF</p> <p>パナソニック NQ31172U</p>	<p>NQ31272U.DXF</p> <p>パナソニック NQ31272U</p>	<p>NQ32064.DXF</p> <p>フットライト</p> <p>ミニハロゲン 8.5W・6.5W×12灯用</p>	<p>NQ32065.DXF</p> <p>フットライト</p> <p>ミニハロゲン 8.5W・6.5W×12灯用</p>
<p>NQ34040.DXF</p> <p>ボーダーライト</p> <p>ミニハロゲン 200W・130W・8.5W×灯 (L= m)</p>	<p>NQ34041.DXF</p> <p>ボーダーライト</p> <p>ミニハロゲン 200W・130W・8.5W×灯 (L= m)</p>	<p>NQ36143K.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト</p> <p>ハロゲン 500W・300W×1灯用</p>	<p>NQ36201L.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯3回路上手電源</p> <p>パナソニック NQ36201L</p>	<p>NQ36201R.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯3回路下手電源</p> <p>パナソニック NQ36201R</p>
<p>NQ36202L.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯4回路上手電源</p> <p>パナソニック NQ36202L</p>	<p>NQ36202R.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯4回路下手電源</p> <p>パナソニック NQ36202R</p>	<p>NQ36221LK.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト</p> <p>ミニハロ 200W×2灯用</p>	<p>NQ36221RK.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト</p> <p>パナソニック NQ36221RK</p>	<p>NQ36222LK.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト</p> <p>ミニハロ 200W×12灯用</p>
<p>NQ36222RK.DXF</p> <p>アッパー・ホリゾントライト</p> <p>パナソニック NQ36222RK</p>	<p>NQ37201L.DXF</p> <p>ロア・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯3回路上手電源</p> <p>パナソニック NQ37201L</p>	<p>NQ37201R.DXF</p> <p>ロア・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯3回路下手電源</p> <p>パナソニック NQ37201R</p>	<p>NQ37202L.DXF</p> <p>ロア・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯4回路上手電源</p> <p>パナソニック NQ37202L</p>	<p>NQ37202R.DXF</p> <p>ロア・ホリゾントライト ミニハロ 8.5W・6.5W 12灯4回路下手電源</p> <p>パナソニック NQ37202R</p>

NQ37221LK.DXF	NQ37221RK.DXF	NQ37222LK.DXF	NQ37222RK.DXF	NQ76041.DXF
<p>ロアーホリゾントライト</p>  <p>ミニハロ 200W×12灯用</p>	<p>ロアーホリゾントライト</p>  <p>ミニハロ 200W×12灯用</p>	<p>ロアーホリゾントライト</p>  <p>ミニハロ 200W×12灯用</p>	<p>ロアーホリゾントライト</p>  <p>パナソニック NQ37222RK</p>	<p>メイン操作器 4C ブレート型</p>  <p>JD100V200Wx12 適合スイッチボックス 適合スイッチボックス (内蔵)</p> <p>パナソニック NQ76041</p>
NQ76081.DXF	NQ76202.DXF	NQ76204.DXF	NQ76214.DXF	NQ77002M.DXF
<p>メイン操作器 8C ブレート型</p>  <p>パナソニック NQ76081</p>	<p>2ボタン操作器 ブレート型</p>  <p>パナソニック NQ76202</p>	<p>4ボタン操作器 ブレート型</p>  <p>パナソニック NQ76204</p>	<p>シーン選択操作器 ブレート型</p>  <p>パナソニック NQ76214</p>	<p>MS-2 (SF×2本・MF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77002M</p>
NQ77002M-W.DXF	NQ77002Q.DXF	NQ77002Q-W.DXF	NQ77004.DXF	NQ77004M.DXF
<p>MS-2 (SF×2本・MF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77002M-W</p>	<p>BS-2 (SF×2本・ON/OFF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77002Q</p>	<p>BS-2 (SF×2本・ON/OFF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77002Q-W</p>	<p>BMS-4 (SF×4本・MF・ON/OFF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77004</p>	<p>MS-4 (SF×4本・MF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77004M</p>
NQ77004M-W.DXF	NQ77004Q.DXF	NQ77004Q-W.DXF	NQ77004-W.DXF	NQ77006.DXF
<p>MS-4 (SF×4本・MF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77004M-W</p>	<p>BS-4 (SF×4本・ON/OFF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77004Q</p>	<p>BS-4 (SF×4本・ON/OFF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77004Q-W</p>	<p>BMS-4 (SF×4本・MF・ON/OFF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77004-W</p>	<p>BMS-6 (SF×6本・MF・ON/OFF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77006</p>
NQ77006M.DXF	NQ77006M-W.DXF	NQ77006Q.DXF	NQ77006Q-W.DXF	NQ77006-W.DXF
<p>MS-6 (SF×6本・MF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77006M</p>	<p>MS-6 (SF×6本・MF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77006M-W</p>	<p>BS-6 (SF×6本・ON/OFF 新金プレート)</p>  <p>パナソニック NQ77006Q</p>	<p>BS-6 (SF×6本・MF・ON/OFF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77006Q-W</p>	<p>BMS-6 (SF×6本・MF・ON/OFF) モダンプレート</p>  <p>パナソニック NQ77006-W</p>

NQ77008.DXF	NQ77008M.DXF	NQ77008M-W.DXF	NQ77008Q.DXF	NQ77008Q-W.DXF
<p>BMS-8 (SF×8本・MF・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77008</p>	<p>MS-8 (SF×8本・MF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77008M</p>	<p>MS-8 (SF×8本・MF モダンプレート)</p> <p>パナソニック NQ77008M-W</p>	<p>BS-8 (SF×8本・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77008Q</p>	<p>BS-8 (SF×8本・ON/OFF モダンプレート)</p> <p>パナソニック NQ77008Q-W</p>
NQ77010.DXF	NQ77010M.DXF	NQ77010Q.DXF	NQ77012.DXF	NQ77012M.DXF
<p>BMS-10 (SF×10本・MF・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77010</p>	<p>MS-10 (SF×10本・MF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77010M</p>	<p>BS-10 (SF×10本・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77010Q</p>	<p>BMS-12 (SF×12本・MF・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77012</p>	<p>MS-12 (SF×12本・MF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77012M</p>
NQ77012Q.DXF	NQ77014.DXF	NQ77014M.DXF	NQ77014Q.DXF	NQ77016.DXF
<p>BS-12 (SF×12本・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77012Q</p>	<p>BMS-14 (SF×14本・MF・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77014</p>	<p>MS-14 (SF×14本・MF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77014M</p>	<p>BS-14 (SF×14本・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77014Q</p>	<p>BMS-16 (SF×16本・MF・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77016</p>
NQ77016M.DXF	NQ77016Q.DXF	NQ77092K.DXF	NQ77092WK.DXF	NQ77093K.DXF
<p>MS-16 (SF×16本・MF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77016M</p>	<p>BS-16 (SF×16本・ON/OFF 新金プレート)</p> <p>パナソニック NQ77016Q</p>	<p>2コ用押ボタン操作器 SW-2 新金プレート</p> <p>パナソニック NQ77092K</p>	<p>2コ用押ボタン操作器 SW-2 モダンプレート</p> <p>パナソニック NQ77092WK</p>	<p>3コ用押ボタン操作器 SW-3 新金プレート</p> <p>パナソニック NQ77093K</p>
NQ77093WK.DXF	NQ77094K.DXF	NQ77094WK.DXF	NQ77512.DXF	NQ77516.DXF
<p>3コ用押ボタン操作器 SW-3 モダンプレート</p> <p>パナソニック NQ77093WK</p>	<p>4コ用押ボタン操作器 SW-4 新金プレート</p> <p>パナソニック NQ77094K</p>	<p>4コ用押ボタン操作器 SW-4 モダンプレート</p> <p>パナソニック NQ77094WK</p>	<p>バステルパレットC-12B</p> <p>パナソニック NQ77512</p>	<p>バステルパレットC-16B</p> <p>パナソニック NQ77516</p>

NQ77524.DXF	NQ77566.DXF	NQ77574.DXF	NQ77586.DXF	NQ77594.DXF
パステルパレット C-24B  パナソニック NQ77524	パステルパレット C-16CP  パナソニック NQ77566	パステルパレット C-24CP  パナソニック NQ77574	DMX手動調光操作器 C-16F  パナソニック NQ77586	DMX手動調光操作器 C-24F  パナソニック NQ77594
NQ77612.DXF	NQ77616.DXF	NQ77624.DXF	NQ77666.DXF	NQ77674.DXF
パステルパレット W-12B  パナソニック NQ77612	パステルパレット W-16B  パナソニック NQ77616	パステルパレット W-24B  パナソニック NQ77624	パステルパレット W-16CP  パナソニック NQ77666	パステルパレット W-24CP  パナソニック NQ77674
NQ77686.DXF	NQ77694.DXF	NQ78071.DXF	NQ79610K.DXF	NQ79620K.DXF
DMX手動調光操作器 W-16F  パナソニック NQ77686	DMX手動調光操作器 W-24F  パナソニック NQ77694	外部運動インターフェース 8シーンタイプ 壁付型  W400×H400×D125 パナソニック NQ78071	パステルプレノメインパネル  パナソニック NQ79610K	パステルプレノフェーダーパネル20本2段  パナソニック NQ79620K
NQ79630K.DXF	NQE1200012U.DXF	NQE1201002U.DXF	NQE1201200U.DXF	NQE1202010U.DXF
パステルプレノフェーダーパネル30本2段  パナソニック NQ79630K	調光ユニットパネル12 白熱灯用×12  パナソニック NQE1200012U	調光ユニットパネル12 白熱灯用×2 PCインバータ用×10  パナソニック NQE1201002U	調光ユニットパネル12 PCインバータ用×12  パナソニック NQE1201200U	調光ユニットパネル12 白熱灯用×10 PCインバータ用×2  パナソニック NQE1202010U
NQE120408U.DXF	NQE120606U.DXF	NQE120804U.DXF	NQE1210002U.DXF	NQE1212000U.DXF
調光ユニットパネル12 白熱灯用×8 PCインバータ用×4  パナソニック NQE120408U	調光ユニットパネル12 白熱灯用×6 PCインバータ用×6  パナソニック NQE120606U	調光ユニットパネル12 白熱灯用×4 PCインバータ用×8  パナソニック NQE120804U	調光ユニットパネル12 白熱灯用×2 Hfインバータ用×10  パナソニック NQE1210002U	調光ユニットパネル12 Hfインバータ用×12  パナソニック NQE1212000U

NQE1220010U.DXF	NQE124008U.DXF	NQE126006U.DXF	NQE128004U.DXF	NQE12U.DXF
調光ユニットパネル 12 白熱灯用 × 10 Hfインバータ用 × 2  パナソニック NQE1220010U	調光ユニットパネル 12 白熱灯用 × 8 Hfインバータ用 × 4  パナソニック NQE124008U	調光ユニットパネル 12 白熱灯用 × 6 Hfインバータ用 × 6  パナソニック NQE126006U	調光ユニットパネル 12 白熱灯用 × 4 Hfインバータ用 × 8  パナソニック NQE128004U	調光ユニットパネル 12 標準加工品  パナソニック NQE12U
NQE80008U.DXF	NQE80206U.DXF	NQE80404U.DXF	NQE80602U.DXF	NQE80800U.DXF
調光ユニットパネル 8 白熱灯用 × 8  パナソニック NQE80008U	調光ユニットパネル 8 白熱灯用 × 6 PCインバータ用 × 2  パナソニック NQE80206U	調光ユニットパネル 8 白熱灯用 × 4 PCインバータ用 × 4  パナソニック NQE80404U	調光ユニットパネル 8 白熱灯用 × 2 PCインバータ用 × 6  パナソニック NQE80602U	調光ユニットパネル 8 PCインバータ用 16A × 8  パナソニック NQE80800U
NQE82006U.DXF	NQE84004U.DXF	NQE86002U.DXF	NQE88000U.DXF	NQE8U.DXF
調光ユニットパネル 8 白熱灯用 × 6 Hfインバータ用 × 2  パナソニック NQE82006U	調光ユニットパネル 8 白熱灯用 × 4 Hfインバータ用 × 4  パナソニック NQE84004U	調光ユニットパネル 8 白熱灯用 × 2 Hfインバータ用 × 6  パナソニック NQE86002U	調光ユニットパネル 8 Hfインバータ用 16A × 8  パナソニック NQE88000U	調光ユニットパネル 8 標準加工品  パナソニック NQE8U
NQG10000104K.DXF	NQG1000084K.DXF	NQG15000124K.DXF	NQG15000144K.DXF	NQG15000166K.DXF
WDU調光装置 白熱灯用 × 10 直回路 × 4 壁付型  W700×H1200×D200 パナソニック NQG10000104K	WDU調光装置 白熱灯用 × 8 直回路 × 4 壁付型  W700×H1200×D200 パナソニック NQG1000084K	WDU調光装置 白熱灯用 × 12 直回路 × 4 壁付型  W700×H1200×D200 パナソニック NQG15000124K	WDU調光装置 白熱灯用 × 14 直回路 × 4 壁付型  W700×H1200×D200 パナソニック NQG15000144K	WDU調光装置 白熱灯用 × 16 直回路 × 6 壁付型  W700×H1600×D200 パナソニック NQG15000166K
NQG1500016K.DXF	NQG2500024K.DXF	NQG700064K.DXF	NQG70008K.DXF	NQL10101.DXF
WDU調光装置 白熱灯用 × 16 壁付型  W700×H1200×D200 パナソニック NQG1500016K	WDU調光装置 白熱灯用 × 24 壁据置型  W100×H2050×D250 パナソニック NQG2500024K	WDU調光装置 白熱灯用 × 6 直回路 × 4 壁付型  W700×H700×D200 パナソニック NQG700064K	WDU調光装置 白熱灯用 × 8 壁付型  W700×H700×D200 パナソニック NQG70008K	信号変換インターフェース・LED電球用  AC100V パナソニック NQL10101

NQL10111.DXF	NQL10121.DXF	NQL10131.DXF	NQL10161.DXF	NQL69101.DXF
<p>信号変換インターフェース・LED用</p>  <p>定格電圧 AC100V</p> <p>パナソニック NQL10111</p>	<p>信号変換インターフェース・信号線式LED用</p>  <p>定格電圧 AC100V~242V</p> <p>パナソニック NQL10121</p>	<p>信号変換インターフェース・ON/OFF用</p>  <p>定格電圧 AC100V~242V</p> <p>パナソニック NQL10131</p>	<p>信号変換インターフェース・信号線式LED (LR)用</p>  <p>定格電圧 AC100V~242V</p> <p>パナソニック NQL10161</p>	<p>ライトマージャーF x 専用調光ボックス</p>  <p>適用機器用インターフェース: NQL10121, NQL10131, NQL10161 適用機器用インターフェース: NQL10111</p> <p>パナソニック NQL69101</p>
NQM100016.DXF	NQM50008.DXF	PTF_500W_FRES.DXF	PTF_500W_PLCV.DXF	PTFC_500B_FRES.DXF
<p>LED調光制御盤</p>  <p>14個ポート 1ポート電流 200/100V 50/60Hz 3ポート電流 100A/100A/100A 4ポート電流 100A/100A/100A/100A 動作電圧 DC24V 30V 50V 60V 動作電流 0.2A 0.2A 0.2A 0.2A 動作時間 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 動作温度 -40℃ ~ +70℃ 動作湿度 0%RH ~ 95%RH 動作方式 リモコン、DCM、RS485、RS232C</p> <p>パナソニック NQM100016</p>	<p>LED調光制御盤</p>  <p>14個ポート 1ポート電流 200/100V 50/60Hz 3ポート電流 100A/100A/100A 4ポート電流 100A/100A/100A/100A 動作電圧 DC24V 30V 50V 60V 動作電流 0.2A 0.2A 0.2A 0.2A 動作時間 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 動作温度 -40℃ ~ +70℃ 動作湿度 0%RH ~ 95%RH 動作方式 リモコン、DCM、RS485、RS232C</p> <p>パナソニック NQM50008</p>	<p>リモコンスポットライト</p>  <p>宴会場向けPTF平凸スポットライト</p> <p>100 140 170 210</p>	<p>リモコンスポットライト</p>  <p>宴会場向けPTFフレネルスポットライト</p> <p>100 140 170 210</p>	<p>リモコンスポットライト</p>  <p>500WPTFCフレネルスポットライト</p> <p>100 140 170 210</p>
PTFC_500B_PLCV.DXF	PTFC_DESK.DXF	PTFC1000B_FRES.DXF	PTFC1000B_PLCV.DXF	PTFC1000W_FRES.DXF
<p>リモコンスポットライト</p>  <p>500WPTFC平凸スポットライト</p>	<p>PTFCシューティング操作卓</p>  <p>24.0 27.5 8.5</p>	<p>リモコンスポットライト</p>  <p>1000WPTFCフレネルスポットライト(低熱輻射型)</p> <p>100 140 170 210</p>	<p>リモコンスポットライト</p>  <p>1000WPTFC平凸スポットライト(低熱輻射型)</p> <p>100 140 170 210</p>	<p>リモコンスポットライト</p>  <p>1000WPTFCフレネルスポットライト(低熱輻射型)</p> <p>100 140 170 210</p>
PTFC1000W_PLCV.DXF	RIKURI2-ECR2-19C-750W.DXF	RIKURI2-ECR2-26C-750W.DXF	RIKURI2-ECR2-36C-750W.DXF	RIKURI2-ECR2-50C-750W.DXF
<p>リモコンスポットライト</p>  <p>1000WPTFC平凸スポットライト(低熱輻射型)</p>	<p>スポットライト</p>  <p>RIKURI2 (18.4度)</p>	<p>スポットライト</p>  <p>RIKURI2 (23.2度)</p>	<p>スポットライト</p>  <p>RIKURI2 (33.4度)</p>	<p>スポットライト</p>  <p>RIKURI2 (46.6度)</p>
ROD.DXF	ROD_HIGH.DXF	WAGON_CODE.DXF	WC20AX1.DXF	WC20AX2.DXF
<p>金属製操作棒</p>  <p>2.0~3.8m</p>	<p>高所用金属製操作棒</p>  <p>3.4~7.0m</p>	<p>コード受けワゴン</p>  <p>1700 1800 800</p>	<p>ウォールコンセント</p>  <p>C型20Aコンセント×1ヶ口</p>	<p>ウォールコンセント</p>  <p>C型20Aコンセント×2ヶ口</p>

WC20AX3.DXF	WC20AX4.DXF	WCE2P20A.DXF	WCE2P30A.DXF	WCNC20X1.DXF
<p>ウォールコンセント</p> <p>C型 20Aコンセント×3ヶ口</p>	<p>ウォールコンセント</p> <p>C型 20Aコンセント×4ヶ口</p>	<p>ウォールコンセント</p> <p>1ケ用スイッチボックス</p> <p>接地 2P-20A引掛コンセント×1ヶ口</p>	<p>ウォールコンセント</p> <p>1ケ用スイッチボックス</p> <p>接地 2P-30A引掛コンセント×1ヶ口</p>	<p>ウォールコンセント</p> <p>1ケ用スイッチボックス</p> <p>C型 20Aコンセント×1ヶ口</p>
WCNC20X2.DXF	WCNC20X3.DXF	WCNC20X4.DXF	XENON_RECTIFIER_0700.DXF	XENON_RECTIFIER_1000.DXF
<p>ウォールコンセント</p> <p>2ケ用スイッチボックス</p> <p>C型 20Aコンセント×2ヶ口</p>	<p>ウォールコンセン</p> <p>3ケ用スイッチボックス</p> <p>C型 20Aコンセント×3ヶ口</p>	<p>ウォールコンセント</p> <p>4ケ用スイッチボックス</p> <p>C型 20Aコンセント×4ヶ口</p>	<p>整流器</p> <p>700W クセノンピンスポット用</p>	<p>整流器</p> <p>1000W クセノンピンスポット用</p>
XENON_RECTIFIER_2000.DXF	XENON_RECTIFIER_3000.DXF			
<p>整流器</p> <p>2000W クセノンピンスポット用</p>	<p>整流器</p> <p>3000W クセノンピンスポット用</p>			