

系統連系申請参考資料 (東京電力)

パワーステーション

※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手
くださいますようお願いいたします。

※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる
場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。

パナソニック株式会社

1 「系統連系協議依頼票」などをダウンロード



受給契約申込み手続きに必要な書類のうち、**「系統連系協議依頼票」**、**「単線結線図」**、**「付近図・構内図」**、**「ELBの仕様が分かる資料」**は、弊社ホームページよりダウンロードし、入力します。

1 弊社ホームページへアクセスします。

<http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/>

東電PG ▶ 東京電力パワーグリッドホームページ ▶ Topics「改正FIT法に伴う各種お手続きについて」

2 「低圧工事のお申込み」ページより書類（ファイル）をダウンロードします。



3 それぞれの書類（ファイル）に必要な事項を入力し、保存します。



手続き案件ごとにフォルダを作成し、必要なファイルをまとめておきますと、書類の不足・間違いを防ぐことができ、スムーズな手続きの進行につながります。

II 受給契約の申込み

2 「受給契約申込受付サービス」へログインし、「お申込み」ページへアクセス

I 初回登録



弊社ホームページより、「受給契約申込受付サービス」へログインします。

<http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/>

東電PG

検索

▶ 東京電力パワーグリッドホームページ ▶ Topics「改正FIT法に伴う各種お手続きについて」

II 受給契約の申込み

ログイン画面
初回登録時に設定したIDとパスワードを入力します。

こちらをクリックします。

こちらより受給契約の新規申込み手続きを開始します。

→ 3へ

III 系統連系

II 受給契約の申込み

3 新規の受給契約申込みを行う



新たに受給契約の申込み（情報の入力など）を行います。

申込検索一覧画面

こちらをクリックします。

受給契約承諾

要綱を承諾いただける場合
チェックを入れてください。

クリックします。➡ 4へ

申込検索一覧画面 各ボタンの説明

戻る	新規登録	参照登録	詳細	修正	落成連絡	取消
申込メニュー画面へ戻ります。	P.30 をご覧ください。	申込詳細情報画面へ進みます。	P.29 をご覧ください。	P.26 をご覧ください。	P.29 をご覧ください。	P.29 をご覧ください。

I 初回登録

II 受給契約の申込み

III 系統連系

4 申込み情報を登録する(申込登録画面)

I 初回登録

II 受給契約の申込み

III 系統連系



受給契約申込みに必要な情報を入力します。入力ミスや入力漏れがあった場合、弊社より修正を依頼いたします。受給契約申込手続きのスムーズな進行のため、入力後必ずご確認くださいませようお願いします。

お申込み内容
最初に「申込種別」を選択します。

※ 契約変更の際に使用します。詳細は③をご覧ください。

発電者情報
発電者さまの情報を入力します。

※ メールアドレスは必ず入力ください

発電者さまに、系統連系完了をお知らせするメールの送付先となります。

振込先口座情報
発電者さまの振込先口座情報を入力します。

※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号を入力ください。8桁の場合は、末尾の「1」を除いた7桁、7桁未満の場合は先頭に「0」を加えた7桁で入力ください。

※ 事業計画認定通知書のアップロード時までにご入力ください。

連絡先情報

※ 上記「発電者情報」と同じ場合は、こちらをチェックしてください

16

II 受給契約の申込み

供給情報

供給申込の有無を選択します。供給申込「有り」の場合は、わかる範囲で「供給設計番号」「供給地点特定番号」を入力します。

! 新築や改築（電気契約変更あり）工事にあわせて発電設備申込みをする場合は、「供給申込有り」を、電気供給中で発電設備のみ（新設または増設）の申込みをする場合は、「供給申込無し」を選択してください。

The screenshot shows a multi-section form. Key sections include:

- 供給情報:** Fields for '供給設計番号' and '供給地点特定番号'.
- 電気工事店情報:** Fields for '電気工事店番号', '会社名', '電話番号', '代表メールアドレス', '住所', '支店名', '電話番号', '電話番号(携帯)', and 'メールアドレス(携帯用)'.
- 発電設備情報:** A table for listing equipment:

発電設備区分	型式	出力	台数	モジュール出力×枚数
W発電	逆潮流防止リレー有(押上無)		1	
インバータ型式				
蓄電池			1	
インバータ型式				
その他発電設備				
- 事業計画認定:** Fields for '申請書提出日' and '事業計画認定年月日'.

5 書類（ファイル）のアップロードへ

電気工事店情報

ユーザー登録されている工事店さま情報が表示されます。

! 代表メールアドレス以外への送付を希望される場合はこちらへ入力ください。（代表メールアドレスへは送付されません。）

発電設備情報

「発電設備区分」が「太陽光」の場合は、「インバータ型式」「インバータ定格出力」を入力します。

! 型式と出力が同一の発電設備が複数台ある場合はそのセット数をご入力ください。異なる場合は「発電設備内訳②、③」に入力ください。

! インバータ型式は20桁まで入力できます。20桁を超える場合は、下の「その他発電設備情報」へ入力ください。

その他発電設備情報

「発電設備情報」の項目で、登録ができなかった発電設備内訳がある場合に入力します。

事業計画認定

申込登録時は、入力できない状態になっていますので、事業計画認定取得後に入力します。詳細は [P.25](#) をご覧ください。

I 初回登録

II 受給契約の申込み

III 系統連系

5 書類（ファイル）のアップロード


I 初回登録

II 受給契約の申込み

III 系統連系




受給契約申込みに必要な書類を登録します。



「申込登録画面」の一番下段にある
こちらをクリックします。

別ウインドウが表示されます



添付ファイル
指定のファイル名の箇所の
参照 をクリックし、パソコン内に保存されている
ファイルを1つずつ登録して
いきます。

- 「1 電力受給契約申込書」
 - 「13 接続契約のご案内」
 - 「15 特定契約のご案内」
- は、当社がアップロードしますので、工事店さまによるアップロードは不要です。
- 「14 事業計画認定通知書」は、国より事業計画認定を取得後アップロードください。

ファイルをすべて登録後
こちらをクリックします。



すべての情報入力・ファイル
の登録が済んでいる場合は
確認 をクリックします。

未入力情報がある場合や、
申込手続きを中断したい
場合は
一時保存 をクリックします。

→ 系統連系協議依頼書の記入例は次ページを参照願います。

年 月 日

出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書

東京電力パワーグリッド株式会社 御中

貴社の電力系統（「ノンファーム型接続」系統も含む）に接続するにあたって締結した契約に基づく、出力制御機能付PCS等の設置（切替）に関して、仕様の確認等を依頼します。

住所	
会社名	
氏名	

記

1. 発電所の名称※1 (設備ID)	()				
2. 発電場所					
3. 出力制御機能付PCS等 設置（切替）完了予定日	年 月 日				
4. ルール毎の契約容量※2	対象外	旧ルール	新ルール	無制限・ 無補償	計
	kW	kW	kW	kW	kW
(ノンファーム対象契約容量)※3	()kW		()kW	()kW	()kW
5. 出力制御方法※4	<input checked="" type="checkbox"/> 更新スケジュール (インターネット回線有) (原則、こちらを選択)			<input type="checkbox"/> 固定スケジュール (インターネット回線無)	
6. 出力制御に関する連絡先※5	電話番号(必須)	-			
	メールアドレス①(必須)				
	メールアドレス②(任意)				
	メールアドレス③(任意)				
7. 発電所ID送付先※6	会社名				
	氏名				
	電話番号	-			
	E-mail				

※今回取得した個人情報は、発電設備等の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。

【東京電力パワーグリッド記入欄】

申込番号	
------	--

PCS等系列単位の諸元一覧

発電所の名称			
発電所ID必要数	新規		発行済

PCS等 系列	適用 ルール ※1	ソ ン ファーム 対象	契約 容量 [kW]	パネル容量[kW]		PCS等容量[kW]		ID 必要数 (出力制御 ユニット数)	出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備 考	
				変更前	変更後	変更前	変更後			発行済発電所IDおよび出力制御機能 以外の仕様変更(連系協議関連事項 のみ)※2	
~									(PCS等)パナソニック株式会社 製 型式 別紙1-① (出力制御ユニット)パナソニック株式会社 製 型式	発行済発電所ID	電力検出(送信)ユニット品番
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号
~									(PCS等) 製 型式 (出力制御ユニット) 製 型式	発行済発電所ID	その他番号

※1 出力制御の適用ルールを記載（対象外，無制限・無補償，新ルール，旧ルールのいずれかを選択）してください。

※2 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。
 （連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。）
 出力制御機能付PCS等の出力変化時間は10分で設定してください。

【東京電力パワーグリッド記入欄】

申込番号	
------	--

別紙 1

※認証切れの品番を連系申し込みする際は、製造年月日証明書を添付してください。

機種別整定値一覧表

①型式	②定格出力	③設定力率	④認証番号	⑤出力	⑥能動的方式	⑦蓄電ユニット型式	⑧蓄電池容量	⑨蓄電池出力	⑩逆電力検出レベル	
据置きパワース	LJP25532K / 255328K	5.5kW	100%(力率一定制御機能無)	MD-0002	5.5kW	その他(Step2.0)	LJB1156	5.6 k Wh	1.80kW	100W
	LJP25533K / 255338K	5.5kW	100%(力率一定制御機能無)	MD-0001	5.5kW	その他(Step2.0)	LJB1156	5.6 k Wh	3.60kW	100W
	LJPC31 / 32 (蓄電池1台設置時)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0037	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)	LJB1156	5.6 k Wh	1.80kW	200W
	LJPC31 / 32 (蓄電池2台設置時)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0037	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)	LJB1156	5.6 k Wh	3.60kW	200W
パワステS	LJPB21 / 22	5.5kW	100%(力率一定制御機能無)	MD-0023	5.5kW	その他(Step2.0)	LJB1156	5.6 k Wh	1.80kW	100W
	LJPB21A/22A (定格が [△] に [○] マーク有り)	5.5kW	100%(力率一定制御機能無)	MD-0023	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	LJB1156	5.6 k Wh	1.80kW	100W
創蓄R	LJPB21A/22A (定格が [△] に [○] マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0023	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)	LJB1156	5.6 k Wh	1.80kW	100W
	VBPC255GM1R (定格が [△] に [○] マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0027	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1) ※	LJB1156	5.6 k Wh	1.80kW	200W
パワステS+	VBPC255GM1R (定格が [△] に [○] マーク有り)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0027	5.5kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)	LJB1156	5.6 k Wh	1.80kW	200W
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量3.5kWhの場合)	5.5kW	95%(有効電力一定)	MD-0038	5.5kW	定格が [△] に [○] マーク有りの場合 ステップ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)	LJB1235 or LJB1335	3.5 k Wh	1.50kW	200W
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量5.6kWhの場合)						LJB1256 or LJB2256	5.6kWh	2.00kW	
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量6.3kWhの場合)						LJB2263 or LJB2363	6.3kWh	2.00kW	
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量7.0kWhの場合)						LJB1235 or LJB1335 ×2台	7.0kWh	3.00kW	
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量9.1kWhの場合)						LJB1235 or LJB1335 +LJB1256orLJB2256	9.1kWh	3.50kW	
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量9.8kWhの場合)						LJB1235 or LJB1335 +LJB2263 or LJB2363	9.8kWh	3.50kW	
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量11.2kWhの場合)						LJB1256 or LJB2256 ×2台	11.2kWh	4.00kW	
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量11.9kWhの場合)						LJB1256 or LJB2256 +LJB2263 or LJB2363	11.9kWh	4.00kW	
	LJRC41 / 42 (蓄電池容量12.6kWhの場合)						LJB2263 or LJB2363 ×2台	12.6kWh	4.00kW	
LJRC41 / 42 (蓄電池容量13.4kWhの場合)	LJB1335						3.5 k Wh	1.50kW		
V2H蓄電eneplat	LJRE31B / 32B (蓄電池容量3.5kWhの場合)	6.0kW	95%(有効電力一定)	MD-0058	6.0kW	ステップ注入付周波数FB(STEP3.2)	LJB2363	6.3kWh	3.00kW	-
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量6.3kWhの場合)						LJB1367	6.7kWh	3.00kW	
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量6.7kWhの場合)						LJB1335 ×2台	7.0kWh	3.00kW	
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量7.0kWhの場合)						LJB1335 + LJB2363	9.9kWh	4.50kW	
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量9.8kWhの場合)						LJB1335 + LJB1367	10.2kWh	4.50kW	
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量10.2kWhの場合)						LJB2363 ×2台	12.6kWh	6.00kW	
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量12.6kWhの場合)						LJB2363 + LJB1367	13.0kWh	6.00kW	
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量13.0kWhの場合)						LJB1367 ×2台	13.4kWh	6.00kW	
	LJRE31B / 32B (蓄電池容量13.4kWhの場合)									

※ソフト書換が必要です。

※ソフト書換が必要です。

※創蓄R： 充放電コンバータ+蓄電池を接続する場合。パワコンR単体設置(蓄電池なし)の場合は、パワコン用一覧表を参照ください。

※パワステS+： 蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合。パワステS+単体設置(蓄電池なし)の場合は、パワコン用一覧表を参照ください。

※V2H創蓄eneplat： 蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合。パワステーション単体設置(蓄電池なし)の場合は、パワコン用一覧表を参照ください。

- ①型式 設置される機種をご記載ください。
- ②定格出力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力有効電力」の欄を参照(力率100%時の値を記入)
- ③設定力率 電力会社の指示に従ってください。整定範囲は仕様書の定格仕様のページの「出力基本力率」の欄を参照。
- ④皮相電力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力皮相電力」の欄を参照(設定力率時の値を記入)
- ⑤出力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力有効電力」の欄を参照(設定力率時の値を記入)