


- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色、火災の原因となります。



- ・LEDを直視しないでください。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。

(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、1～100%調光ができます。

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

- ・ライトコントロールと組合せて使用する場合は、誤使用を防止する為に配線ダクトへの識別表示などの対策を行ってください。

起動方式 | R1 以外の照明器具やその他電気機器を接続すると故障の原因になります。

- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。