





- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります。)


固定ネジ(首振り用)



- 照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。
- 10° の範囲には動きません。



- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
 - ・壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
 - ・補強のない場所に取り付けしないでください。
落下によるけがの原因となります。
 - ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
 - ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
 - ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。



生產終了品

本器具は製造できません