





- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- はたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります。)
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。



安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
 - ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
 - ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
 - ・取付面と取付パッキンのスキマおよび外周部にシーラ剤を塗ってください。
 - ・壁面取付専用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。

D 5 3

第三角法 (JIS A-4)

L GW 85 1 05 S - K

