

ボタン登録時によくあるスイッチの登録・確認失敗事例

原因	対処方法
<p>登録完了前に発信器のパネルを取り付けている。</p>	<p>スイッチ(受信器)の登録表示ランプが消えたあとでも、発信器の登録モードが終了して登録表示ランプが消灯するまでは登録は完了しません。 途中で発信器のパネルを取り付けると登録内容はキャンセルされます。 ➡ 発信器の登録モードが終了して登録表示ランプが消灯するまで待機してください。</p> <p>スイッチ(受信器)の登録ボタンを押したあとに登録表示ランプが消灯しないときは、発信器、機器にすでに最大の回路数が登録されている可能性があります。</p> <p><b>1台に登録できる最大の回路数</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>無線アダプタ: 50回路</li> <li>一括OFF 発信器: 50回路</li> <li>シーシーリモコン: 10回路</li> <li>無線中継器: 20回路(無線中継器配下に登録できる回路数)</li> </ul> <p>➡ 不要なスイッチ(受信器)が登録されている場合は、消去してください。</p> <div data-bbox="678 817 1460 1052"> <p>「登録表示ランプ」で登録を確認できます。        (点滅) → (再点灯(2秒)) → (消灯)して登録をお知らせします。</p> <p>登録を確認してからスイッチ(受信器)のパネル/ハンドルを取り付けてください。</p> </div> <p>●無線アダプタ/AiSEG2登録後に無線アダプタ/AiSEG2を登録モードにしていないう状態で、スイッチ(受信器)の登録ボタンを長押ししたあと短押しした場合は、無線アダプタ/AiSEG2への登録が削除されます。</p>
<p>登録完了後に、パネル、ハンドルを取り付けずに電波停止状態のまま動作確認をしている。</p>	<p><b>パネルタイプの場合</b> パネルを取り付けないとアプリなどでの遠隔制御ができません。 ➡ パネルを取り付けてください。</p> <p><b>ハンドルタイプの場合</b> ほたるランプが3回点滅を繰り返している場合、制御できません。 ➡ 切/入ボタンと登録ボタンを同時に約1秒短押しして、ほたるランプが3回点滅でなくなることを確認してから、動作確認してください。</p>
<p>ダブルスイッチで「下」の登録ができていない。 (一括OFF発信器、シーシーリモコンのボタン登録など)</p>	<p>上下切替スイッチ(ディップスイッチ)で切り替えて「上」「下」どちらも登録を行ってください。</p> <div data-bbox="678 1400 1460 2060"> </div> <p>※無線アダプタまたはAiSEG2への登録は、両方同時に登録されます。片方だけの登録はできません。</p>