






・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・下面：開放

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動
しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器
に雑音が入る場合があります。

付属ランプ	LDA14L-G/K100/W	5	ソケット		E 2 6	品番
W・数	14.3×6	4	セード	ガラス	乳白つや消し	LGB57680
器具質量	7.6kg	3	セード受け	銅板(t1.0)	クローム仕上	
特記事項		2	アーム	鋳鉄(φ9.3 t1.2)	クローム仕上	奥代 井狩
		1	フランジ	銅板(t1.2)	クローム仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

