



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所では使いません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アウトレットボックス取付壁面埋込専用器具です。
天井取付などの指定以外取付は、火災・落下の原因となります。
- ・断熱・遮音施工された壁には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。



・断熱施工不可



適合アウトレットボックス品番

DS37441 DS37442
DS37447 DS37443
DS37444 DS37543
DS37445 DS37448
DS3744 DS37548
DS3754 DS37544

適合スイッチカバー

DS4311B

定格電圧	入力電流	消費電力					品番 LB70013C
AC100V	0.05A	4.3W					
適合ランプ	小丸電球 110VT	5					
W・数	常時・非常時 最大5×1	4					田 齊 鈴 村 藤 木
器具質量	0.4kg	3	ソケット	フェノール	E 1 2		
特記事項			2	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装	
			1	グローブ	ガラス	内面赤色塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

