

ルミナスプランナー8 かんたん操作ガイド <器具の検索とシンボル変更>

こんなときに


- 器具(非常用照明・終了品を含む)の検索をしたい
- 器具のシンボルを変更したい

器具検索方法

CASE1 常時照明の検索

STEP1

部屋名の「…」-「器具」をクリックします。



+ 追加 を押して、「器具検索アプリ」を起動します。

「品番検索」では、半角英数字、3文字以上、起動方式を除いて、検索が可能です。検索後、該当の品番を選択し商品情報を確認して「OK」を押します。



STEP2

器具内容が表示されます。

「照明器具」タブでは、品番の確認・シンボル等の変更が可能です。



「灯具詳細」タブでは、配光の確認、ランプの選択・色温度・光束・保守率等の変更が可能です。



CASE2 非常照明の検索

部屋名の「…」-「非常照明」をクリックします。



+ 追加 をクリックします。

「器具検索アプリ」が起動します。
※非常照明のみの検索が可能です。



CASE3 「名称」で検索

品番が決まっていないときなど、器具のスタイル名称での検索が可能です。



例:
ブラケット
ダウンライト
ユニバーサルダウンライト
ペンダント
シャンデリア
ダウンシーリング
シーリングライト
モールライト
スポットライト
ベースライト

CASE4 生産終了品の検索

すでに生産終了となった器具品番の検索が可能です。



「目的国」を「END」に変更し、検索します。



詳しい操作方法は
通常版マニュアルで
[ヘルプ] からアクセス!

器具のシンボルの変更

「灯具詳細」タブ内では、器具のシンボルの変更が行えます。



照明器具を区別して
表示したい時に便利です。