

Q. スペースプレーヤーとパソコン・スマホ・タブレットを無線で接続する方法は？

A. 1000 Imタイプ、2000 Imタイプどちらも

以下2STEPで、無線接続設定を行います。

無線接続を行った後、コンテンツマネージャーやワイヤレスマネージャーをご利用ください。

STEP1: スペースプレーヤーの設定

- ①リモコンの「サインージ」キーを押してサインージモードに切り替える。
- ②メニューキーを押して「ネットワーク」を選択し、「ネットワークステータス」を選択する。
(ネットワークIDの「Projxxxx」のxxxxの4桁の数字を控えておく。
IPアドレスの設定も控えておく。)
- ③メニューキーを押し、「無線LAN」の項目を「M-DIRECT」に設定する。
(設定は左右キー)
- ④「無線LAN」が選択されている状態から決定キー(Enterキー)を押し、
表示されるIPアドレスを控えておく。

STEP2: パソコン・スマホなどの設定

Windows PCの場合 → [2ページ目へ](#) Mac PCの場合 → [3ページ目へ](#)

Androidの場合 → [4ページ目へ](#) iPad/iPhoneの場合 → [5ページ目へ](#)

Q. スペースプレーヤーとパソコン・スマホ・タブレットを無線で接続する方法は？

STEP2:パソコン・スマホなどの設定

■ 無線接続設定:Windows PCの設定

- ①パソコンのワイヤレスを有効にする。（本体のスライドスイッチをON側にしてください。）
- ②右下のネットワークの接続先をクリックする。
- ③表示される候補の中から「M-DIRECTxxxx」を選択する。
（xxxxは「Space Playerの設定」で控えた4桁の数字）
- ④パスワードを要求されるので、「M-DIRECTxxxx」と入力する。
（xxxxは③と同じ）
- ⑤接続が完了することを確認

Q. スペースプレーヤーとパソコン・スマホ・タブレットを無線で接続する方法は？

STEP2:パソコン・スマホなどの設定

■ 無線接続設定: Mac PCの設定

- ① Dockから「システム環境設定」をクリックする。
- ② 「システム環境設定」の「ネットワーク」をクリックする。
- ③ 「Wi-Fi を入にする」をクリックする。
- ④ ネットワークの接続先をクリックして表示される候補の中から「M-DIRECTxxxx」を選択する。 xxxxは「Space Playerの設定」で控えた4桁の数字
- ⑤ 接続が完了することを確認。

Q. スペースプレーヤーとパソコン・スマホ・タブレットを無線で接続する方法は？

STEP2: パソコン・スマホなどの設定

■ 無線接続設定: Androidの設定

- ① 設定アイコンをタップし、「Wi-Fi」をタップする
- ② 「Wi-Fi」を「ON」にする
- ③ 「Wi-Fi」をタップし、「M-DIRECTxxxx」をタップする。
xxxxは「Space Playerの設定」で控えた4桁の数字
- ④ パスワードを要求されるので、「M-DIRECTxxxx」と入力する。(xxxxは③と同じ)
- ⑤ 接続が完了することを確認。

Q. スペースプレーヤーとパソコン・スマホ・タブレットを無線で接続する方法は？

STEP2:パソコン・スマホなどの設定

■ 無線接続設定: iPad/iPhoneの設定

- ①設定アイコンをタップし、「Wi-Fi」をタップする
- ②「Wi-Fi」をオンにする。
- ③「ネットワークを選択…」で「M-DIRECTxxxx」をタップする。
xxxxは「Space Playerの設定」で控えた4桁の数字
- ④パスワードを要求されるので、「M-DIRECTxxxx」と入力する。(xxxxは③と同じ)
- ⑤接続が完了することを確認。(M-DIRECTxxxxの左側にチェックマークが付く)