

Q. ワイヤレスマネージャーの設定方法は？

A. ワイヤレスマネージャーは、無線LANにて、パソコンの画面やスマホ内の写真などを投映する機能です。

ご注意：動画の投映は出来ません。

<準備>

パソコン、スマホなどにアプリ(Wireless Manager, Wireless PJ)をダウンロードする。(無料アプリ)

パソコンは、panasonic Wireless Manager で検索
スマホでは panasonic Wireless PJ で検索



<設定方法>

- ① 無線接続設定に従い機器とスペースプレーヤーを接続する。
- ② スペースプレーヤーのリモコンの Panasonic APP ボタンを押す
- ③ 上記(1)のアプリを起動する
- ④ アプリの指示に従いスペースプレーヤーと接続する
- ⑤-1 再生ボタンを押す(パソコンの場合)
- ⑤-2 コンテンツを選択する(スマホの場合)



詳細内容は下記アドレスをご参照ください。↓

<http://www2.panasonic.biz/es/lighting/shop/spaceplayer/support/>