

## Q. 騒音はどれくらい出る？

### A. 【1000 lmタイプ】

ノーマルモード : 36dB

ECOモード : 30dB

### 【2000 lmタイプ】

ノーマルモード : 33dB

ECOモード : 30dB

#### 【身近な例】

- 120デシベル ・飛行機のエンジンの近く
- 110デシベル ・自動車の警笛(前方2m)・リベット打ち
- 100デシベル ・電車が通るときのガードの下
- 90デシベル ・犬の鳴き声(正面5m)・騒々しい工場の中・カラオケ(店内客席中央)
- 80デシベル ・地下鉄の車内・電車の車内・ピアノ(正面1m)
- 70デシベル ・ステレオ(正面1m、夜間)・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭
- 60デシベル ・静かな乗用車・普通の会話
- 50デシベル ・静かな事務所・クーラー(屋外機、始動時)
- 40デシベル ・市内の深夜・図書館・静かな住宅の昼
- 30デシベル ・郊外の深夜・ささやき声
- 20デシベル ・木の葉のふれあう音・置時計の秒針の音(前方1m)

※温度条件などの使用環境により、騒音は増加する場合があります。