

- 据え付け工事の前にエアコンの「据付工事説明書」と、この「施工説明書」をよくお読みのうえ据え付けてください。

### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 据付工事完了後、異常がないことを確認し、この「施工説明書」はお客様に保管頂くように依頼してください。







### ⚠ 警告

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本商品に乗ったり、ぶら下がったりしない<br/>けがや事故のおそれがあります。</li> <li>● 部品は絶対に改造などの加工をしない<br/>改造部が腐食しやすくなり、室外機及び部材が落下したりしてけがのおそれがあります。</li> <li>● 強風や落雪の影響を受ける場所には設置しない<br/>室外機及び部材が破損・落下してけがや事故のおそれがあります。</li> </ul>        |
| <br>必ず守る | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 据え付け・修理・分解などは、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する<br/>守らないとけがや事故のおそれがあります。</li> <li>● 設置する床または造営材の強度、および構造、現場状況を確認して取り付ける<br/>守らないとけがや事故のおそれがあります。</li> <li>● 据付工事は、この施工説明書に従って確実に<br/>守らないとけがや事故のおそれがあります。</li> </ul> |

### ⚠ 注意

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本商品の角や、切断部分には触れない<br/>けがや事故のおそれがあります。</li> <li>● 床面以外の場所には使用しない<br/>転倒や破損してけがや事故のおそれがあります。</li> <li>● 積雪地などでは雪の積もる場所には設置しない<br/>積もった雪の重さで室外機及び部材が破損・落下するおそれがあります。</li> </ul>                                          |
| <br>必ず守る | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 据付状態や、ねじ等の点検を行う<br/>(特に台風・地震のあとには必ず行ってください)<br/>ねじのゆるみなどによる破損・転倒などでけがや事故のおそれがあります。</li> <li>● 組み立ては、平らな場所でおこなう<br/>守らないとけがや事故のおそれがあります。</li> <li>● 本商品に赤サビ等の著しい腐食が生じた場合は、取替える<br/>守らないと破損してけがや事故のおそれがあります。</li> </ul> |

使用工具：ドライバー(+)、スパナ(M6・M8)、ドリルキリ(φ5mm、ヒートン用)、電気ドリル

|           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>部品明細 | ① フレーム板(横)<br><br>3 本 | ② フレーム板(縦)<br><br>4 本                                                                                                                                                                                                        | ③ 脚<br><br>4 本    | ④ 座金付ボルト(M8)<br><br>20 本                                                                                                              |
|           | ⑤ 脚 座<br><br>4 コ      | ⑥ 連結板<br><br>1 本                                                                                                                                                                                                             | ⑦ ベース板<br><br>2 本 | ⑧ 座金付ボルト(M6)<br><br>4 コ                                                                                                               |
|           | ⑨ 絶縁材<br><br>4 コ      | ⑩ 角根ボルト(M8)<br>⑪ 平座金<br>⑫ ナット(M8)<br><br><br><br>各 4 コ |                                                                                                       | ⑬ ヒートン<br>⑭ 針 金 1.5m<br>(ステンレス)<br><br><br>各 2 本 |

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

- ・ヒートンが使用できない場合は、アンカーボルト⑥を  
調達し脚座(4カ所)を固定してください。