

WHA 2554WKP

ザ・タップ X エックス

4口 5m

ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。

安全上のご注意

!警告

- 守らないと火災、感電のおそれあり
- 合計1500ワット以下で使う
 - たばねて使わない
 - タコ足配線しない
 - 濡れた手でさわらない
 - 水や飲み物などをかけない
 - ひんぱんに水がかかる所や多量に水がかかる所(屋外や風呂場など)では、使わない
 - 水などにつけない
 - コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
 - コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
 - 防水扉やパッキンが破損したまま使わない
 - 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
 - ホコリや汚れは取り除いて使う
 - 熱を加えない/改造しない

- 製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。
誤った取り扱いは、製品の寿命を短くします。
保証期間内でも、保証外となりますので、
あらかじめご了承ください。
- 寿命があります。必ず異常が見られないか
点検してからお使いください。
正しくお使いいただいくとも、周囲環境の変化や
使い方によって3年~5年経過すると傷みが生
じてくることがあります。そのまま使い続けると、
発火に至るおそれがありますので、異常が見ら
れたら使用を中止してください。
※点検項目は(社)日本配線器具工業会のホーム
ページをご覧ください。
<http://www.jewa.or.jp/>
- 使用開始日を記入いただき、点検時期の
目安にしてください。
- 使用開始日 年 月 日
- 記入後、この台紙を保管してください。

合計1500ワットまで

屋外ではお使いいただけません。

合計1500ワットまで

WHA 2554WKP

ホワイト
5m

ご注意

- 別売のザ・タップシリーズ専用ホルダーは使えません。
仮固定には、ザ・タップ専用マグネット(別売)をお使いください。
品番: WH9000P(※水しぶきなどかかる所では使えません。)



オイルヒーター 食器洗浄機 エアコンなど

※詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- 掃除機などに使うときは、テーブルタップを引きずらない



注意

引きすると断線につながる!


防水扉&パッキンで水・ホコリの浸入を防ぎます。

水が飛散した時、コンセント内部への浸入を防ぐ扉+パッキンの防水性能は当社独自の下記試験条件で評価しています。

散水試験条件 水量 10 L/分 距離 50 cm 時間 30秒

使用上のご注意

- 電源プラグはパッキンに密着するまでしっかりと差し込んでください。
電源プラグが浮き上がっていると水の浸入は防げません。



- 水などがかかるときはすぐにふき取ってください。
- 一時的にかかる水しぶきの浸入を防水扉とパッキンで防ぎます。
ひんぱんに水のかかる所、多量に水のかかる所(屋外や風呂場など)では使用しないでください。
- 防水扉が割れたり、パッキンが破れたりしたときは防水性が損なわれますので、新しいザ・タップXにお取り替えください。

プラグ差し込み時のご注意

プラグの刃を2本同時に差し込まないと扉が開かない安全設計です。プラグを斜めに差し込んだり、傷んだプラグを差し込むと扉が開きません。扉の破損の原因になりますので、無理に差し込まないでください。

お客様がお使いのテーブルタップにも寿命があります。

異常が見られないか、タップに電源プラグを差し込むときに確認してください。
また、いつも機器と接続したままのタップは、ときどき確認を!

特に下記の症状があれば、そのままお使いいただくと、発火するおそれがあります。症状があれば使用を中止して、新しいテーブルタップに交換してください。

- 保護被ふくが傷付いたりして内部の被ふくや銅線が見えている。
- テーブルタップを動かすと、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグ部やタップ部が異常に熱く、コードが異常に折れ曲がっている。

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 タイ製
三重県津市藤方1668番地

T 4547441382464



紙 パック:>PET<

1106-3T