

OAタップ(接地15A形)  
WCH 2334HP

3m/4コ口

Panasonic®

⚡️Ⓜ️のプラグ接続可能



接地極なコンセントにはアダプタをご使用ください。(別売/WH2891P)ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。


横口プラグ接続可能

### 安全上のご注意


#### 警告

#### 守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない
- タコ足配線しない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない/水や飲み物などかかる所で使わない  
塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。



- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない



- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない/改造しない

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。誤った取り扱いは、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。

正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

※点検項目は(社)日本配線器具工業会のホームページをご覧ください。

<http://www.jewa.or.jp/>

■使用開始日を記入いただき、点検時期の目安にしてください。

使用開始日 年 月 日

記入後、この台紙を保管してください。

合計1500ワットまで

合計1500ワットまで  
マグネット付

WCH 2334HP

グレー

3m

注意

- 湿気の多い所、水などがかかりやすい所では使わない  
(水槽の近く、洗面所や台所内で水や他の液体がかかりやすい所)

- 下記の機器にテーブルタップを使わない



オイルヒーター 食器洗浄機 エアコンなど  
※詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- 掃除機などに使うときは、テーブルタップを引かずらい

注意


引きずると断線につながる



### 接地形タップ


#### 仮固定用取付穴

仮固定に木ねじを使用される場合は市販の木ねじを別途ご用意ください。



アースターミナル  
のプラグが使用できます。

- 取付穴を使用して壁面等への仮固定ができます。木ねじ等に引っ掛けてお使いください。




(コード引出口側)

適用木ねじ 呼び径 2.4~3.1  
約4.5mm

#### 注意

- 仮固定は、1つの取付穴で行ってください。2ヶ所の取付穴をねじ止めした場合、コードやプラグが引っ張られたとき、タップが破損するおそれがあります。
- 取付穴をねじで締め付けないでください。タップを固定された場合、コードやプラグが引っ張られたとき、器具が破損するおそれがあります。

### マグネットで仮固定ができます



●マグネットは取りはずしができます。

#### 注意

- 重いアダプタをお使いの際は、OAタップが落下するおそれがあります。
- マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。
- OAタップを着脱する時にすらすらしないでください。相手面を傷付けるおそれがあります。



### お客様がお使いのテーブルタップにも寿命があります。

異常が見られないか、タップに電源プラグを差し込むときに確認してください。また、いつも機器と接続したままのタップは、ときどき確認を!

特に下記の症状があれば、そのままお使いいただくと、発火するおそれがあります。症状があれば使用を中止して、新しいテーブルタップに交換してください。

- 保護被ふくが傷付いたりして内部の被ふくや銅線が見えている。
- テーブルタップを動かすと、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグ部やタップ部が異常に熱く、コードが異常に折れ曲がっている。

お客様ご相談センター  
電話 ☎0120-878-365  
FAX ☎0120-878-236

パナソニック株式会社  
パワー機器ビジネスユニット  
〒514-8555 日本製  
三重県津市藤方1668番地



T4989602840480

209-2①

#### 注意

指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。

開ける

