

施工前に必ず確認してください

確認


明るさセンサにケース(黒色)が 取り付いていることを確認してください



ケース(黒色)


パネルを取付金具から外すとき、明るさセンサのケース(黒色)が外れる場合があります。外れたまま施工しますと明るさセンサが正常に動作しませんので、必ず確認をお願いします。

○ 明るさセンサにケース (黒色)がついている



取扱説明書に従って
施工してください

× 明るさセンサにケース (黒色)がついていない



パネルを外すときに取れた
ケース(黒色)を、明るさセン
サに押し込んで取り付け
てから取扱説明書に従って
施工してください

