



お買い求めの前に

- 調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具(段調光器具も含む)(100%点灯でも使用不可)や白熱電球専用の人感センサー付器具では使用できません。(破損・発煙・短寿命の原因)
 - 屋外では使用できません。(密閉型器具でも使用不可)
- 〔このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。〕

安全上のご注意

<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因) ●調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具や回路、白熱電球専用の人感センサー付器具では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因) ●直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因) ●電源を入れた状態や切った後しばらくは、ランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。(破損・ケガの原因) ●水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因) ●ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因) ●器具に装着する時に、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにしてください。(短寿命の原因) ●点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を痛める原因) ●シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。(破損の原因) <p>お手入れは、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●必ず専用器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ●口金に貼られているシートをはがさないでください。(短寿命の原因)

ご使用上の注意

- 屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時はランプから離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ランプに異常を感じたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。
- 外觀などの仕様は、予告なく変更することがあります。

品番	調光	光色 (色温度)	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格温度 Tc* (°C)		
			外径	高さ					
NNU241117 LE9	非対応	温白色 (3500K)	90	42	165	GH76p-5	65		
	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	45	1420	1690	平均演色 評価数 Ra	定格寿命 (h)
	50/60 共用	100	0.193	19.1					
		200	0.095	18.6					
	242	0.080	18.6						

*Tcは定格測定時の温度

⚠ ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

5	放熱シート	アクリル樹脂	PETフィルム付	1
4	電極ピン	黄銅	—	2
3	口金	アルミダイカスト	—	1
2	本体	PBT樹脂	白色	1
1	パネル	PC樹脂	透明つや消し	1
部番	部品名	材質	備考	個数

提出先	尺度	1:2	品名	LEDソケットブル LECF/19WW-M16-GH35CD	品番	NNU241117 LE9 (従来品番:LECF19WWM16GH35CD)
	図法	三角法				

作成	関	検印	小寺	初回作成	2013年5月22日	訂正(日付)	2014年4月10日	図面整理No.	NNU241117LE9-K	改訂
----	---	----	----	------	------------	--------	------------	---------	----------------	----