







⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

ボックス取付の場合



ボックスなし取付の場合



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。図面方向以外には取付けないでください。火災や落下の原因となります。

用途	使い方	備考
フットライトとして	フットライト用スイッチを「自動」にしておくと、周囲が暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。	「切」にしておくと点灯しません。
携帯電灯として	コンセントから抜くと点灯しスイッチで入・切できます。	48時間の充電で約30分間連続点灯できます。
停電時には	停電と同時に自動点灯します。	

明るさセンサ付き

送り端子付

適合ボックス

- 2個用スイッチボックス (カバーなし)
- 2個用スイッチボックス (カバー付)

フットライト点灯時0.8W、充電時0.8W

停電検知機能付：避難B-1形

(日本照明器具工業会 住宅用非常灯技術基準適合品)

<使用上のご注意>

- 電池は専用電池をご使用ください。(電池品番：WH9905P)
- 誤使用防止のため壁スイッチとの併用はお避けください。壁スイッチと併用してご使用の場合は壁スイッチを常に「入」状態にしてご使用ください。

LED	橙色タイプ	5	専用埋込ダブルコンセント		15A125V	品番
W・数		4	スイッチ		フットライト用 切/自動	LBJ70981
器具質量	0.19kg	3	スイッチ		携帯時用 入/切	
特記事項		2	コスモシリーズワイド21 ラウンドプレート	ABS樹脂	ホワイト	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
		1	カバー	ポリカーポネート	透明	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

