





- 上下面：開放
- 点灯順序 3灯→豆球→減

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

付属ランプ	LDA10L-G/K60/W	5	丸型フル引掛シーリング			品番
W・数	10×3	4	フ ラ ン ジ		黒	LGB11600K
器具質量	1.1kg	3	補強コード	外径 Ø 8	黒	
特記事項		2	セ ー ド	手もみ和紙		生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	鋼板 (t0.5)	こげ茶色 メラミン塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

