


適合器具




NTN70112W	NTS00111W~4W	NTS01111W~4W	NTS02111W~4W
NTN70122W	NTS00121W~4W	NTS01121W~4W	NTS02121W~4W
NTN71112W	NTS00131W~4W	NTS01131W~4W	NTS02131W~4W
NTN71122W	NTS00116W~8W	NTS01116W~8W	NTS02116W~8W
NTN72112W	NTS00126W~8W	NTS01126W~8W	NTS02126W~8W
NTN72122W	NTS00136W~8W	NTS01136W~8W	NTS02136W~8W

 安全に関するご注意

- 適合器具・適合オプション以外で使用しないでください。
火災、破損、落下の原因となります。


(使用上のご注意)

- 取り扱いについては適合器具の取扱説明書をご覧ください。
- 取り付けの際には、付属の固定バネを必ず併用してください。



付属品

2 固定バネ



		5				品番
ホワイト	マンセル	N9.5	4			NTS91023W
器具質量	21g		3			
特記事項		2	固定バネ	SWC (Ø1.4)	黒クロメート	鶴井 田場
		1	フード	アルミ板 (t1.5)	外面: ホワイト半つや消し 内面: ブラック7分つや消し	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

