




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。





仕様・定格

|      |             |             |        |        |
|------|-------------|-------------|--------|--------|
| 入力電圧 | AC100V±10%  | 50/60Hz     |        |        |
| 消費電力 | 10W         |             |        |        |
| 操作部  | プリセットフェーダ   |             | 20本×3段 | ※      |
|      | プリセットマスター   |             | 1式     |        |
|      | 段マスタ        |             | 1式     |        |
| 使用環境 | 周囲温度：0℃～40℃ | 相対湿度45%～85% |        | 結露無きこと |

※親機1、子機最大5台まで連結可能

|                        |      |    |       |         |       |    |                               |      |            |
|------------------------|------|----|-------|---------|-------|----|-------------------------------|------|------------|
| 器具質量                   | 15kg | 5  |       |         |       | 品番 | NQ79951K<br>JASTO-5SC 拡張PF 親機 |      |            |
| 特記事項                   |      | 4  |       |         |       | 図番 | NQ79951K-K2                   |      |            |
| 標準付属品                  |      | 3  |       |         |       |    |                               |      |            |
| ・電源ケーブル3m×1            |      | 2  |       |         |       |    | 単位：mm                         | 第三角法 | 井 竹<br>原 田 |
| ・負荷名称銘板一式（プリセットフェーダ×2） |      | 1  | 操作パネル | 鋼板 t1.6 | N1半ツヤ |    | パナソニック株式会社                    |      |            |
|                        |      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚  | 備 考   |    |                               |      |            |

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。




|       |                               |      |     |
|-------|-------------------------------|------|-----|
| 品番    | NQ79951K<br>JASTO-5SC 拡張PF 親機 |      |     |
| 図番    | NQ79951K-K2                   | 井 竹  |     |
| 単位：mm |                               | 第三角法 | 原 田 |

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Preset パネル部




| No. | 名称             | 機能                                                                                                                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | レベル表示          | 各チャンネルのレベル値を表示します。                                                                                                   |
| 2   | Freeスイッチ       | チャンネルにフリー設定を行うモードに切替えます。                                                                                             |
| 3   | P1・P2・P3表示スイッチ | 各プリセットフェーダの状態を表します。<br>・消灯：フェーダ無効状態<br>・緑：再生フェーダが待機（0%）状態<br>・赤：再生フェーダが実？（0%以外）状態<br>・黄：修正段として使用中の状態                 |
| 4   | ピアノモードスイッチ     | ピアノモードの選択を行います。<br>・消灯：OFF（ピアノスイッチ操作禁止）<br>・赤：+（他チャンネルを点灯したまま選択チャンネルを100%再生）<br>・緑：-（他チャンネルを消灯してから選択チャンネルを100%再生）    |
| 5   | 選択スイッチ         | 修正モード（P1、P2、P3スイッチのいずれかを押してスイッチが黄色点灯になった状態）で押すと、対象チャンネルをアクティブかつ修正状態にします。<br>Freeスイッチ点灯時は、対象チャンネルのFree設定ON/OFFを切替えます。 |
| 6   | プリセットフェーダ      | 選択チャンネルを再生します。                                                                                                       |
| 7   | 修正一致表示LED      | 通常モード時は1%以上のレベル出力で点灯します。<br>修正モード時はフェーダレベルと修正レベルが一致すると点灯し、フェーダで修正レベルを調整できる状態を表します。                                   |
| 8   | ピアノスイッチ        | ピアノモードスイッチのモードに応じて選択チャンネルを再生します。                                                                                     |

|       |                               |      |     |
|-------|-------------------------------|------|-----|
| 品番    | NQ79951K<br>JASTO-5SC 拡張PF 親機 |      |     |
| 図番    | NQ79951K-K2                   |      | 井 竹 |
| 単位：mm |                               | 第三角法 | 原 田 |

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Preset Option パネル部



| No. | 名称                 | 機能                                                          |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | プリセットマスタモードボタン     | プリセットマスタフェーダの有効、無効を切替えます。                                   |
| 2   | プリセットマスタフェーダ       | プリセット卓の出力レベルのマスタ値を調整します。                                    |
| 3   | P1・P2・P3段マスタモードボタン | P1、P2、P3の各段マスタフェーダの有効、無効を切替えます。                             |
| 4   | P1・P2・P3段マスタフェーダ   | P1、P2、P3の各プリセット段出力レベルのマスタ値を調整します。                           |
| 5   | 段選択スイッチ            | PlaybackパネルのA・Bに再生させるシーンを「OFF」「P1」「P2」「P3」「M（メモリ）」より設定できます。 |
| 6   | 1段／3段切替ボタン         | プリセットフェーダの1段モード、3段モードを切替えます。                                |

|       |                               |      |     |
|-------|-------------------------------|------|-----|
| 品番    | NQ79951K<br>JASTO-5SC 拡張PF 親機 |      |     |
|       | NQ79951K-K2                   |      | 井 竹 |
| 単位：mm |                               | 第三角法 | 原 田 |

パナソニック株式会社