

演出空間用照明機材 カラーホイール

品番 **NK30120K（6型用）**
 NK30130（8型用）

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

警告



- 演出空間用照明機材です。演出空間の用途以外には使用しないでください。
一般用の機材として使用する製品ではありません。
- 適合する照明器具に取付けて使用してください。
適合外の照明器具への取付は、落下、物的損害・けがの原因となります。
- カラーホイールは手元操作用ですので、カラーホイールを装着しての器具の高所へ吊下げ固定は
行わないでください。高所取付される場合は、必ず落下防止を行ってください。


注意

- 使用環境・条件について
 - この器具は屋内専用機材です。屋外、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
さび等による機能劣化、落下の原因となります。
 - 劇場演出空間内での照明作業に伴う取付・設置・移動・撤収は、
「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が行ってください。
- 取付・設置について
 - 取付・設置は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
不備があると落下の原因になります。
- 使用前の準備について
 - 取付・設置前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時に活用ください。
- 使用について
 - 取り付け可能な適合器具には制限があります。
カタログなどを確認の上、適合器具に取付使用ください。
 - カラーホイールは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますと損傷・故障等につながります。
故障や破損の原因になります。
 - カラーホイールの改造はしないでください。落下・故障の原因になります。
 - 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が、
点検を行ってください。


各部のなまえ

NK30120Kで説明しています。

外観（前）




外観（後）



フィルタの取付


カラーホイルへの取付は、固定金具を解除して、フィルタを押えとホイルの間にフィルタを挟み込んで装着してください。



- ①固定金具を解除します。
- ②フィルタ押えを開き、カラーフィルタをフィルタ押えとホイルの間に挟んでください。
- ③固定金具を元通り固定してください。

器具への取付


器具への取付は、カラーホイールの取付枠を、器具の前フィルタホルダ枠に横から差し込んでください。



※器具はNQ30441BZです。

- ①前フィルタホルダ枠にカラーホイールの取付枠を差し込む。
- ②止め金具により抜け止をする。
- ③ツマミにより固定する。

使用方法



- ①ホイールを回転させて、色を選択してください。
- ②カラーホイールの背面の固定レバーの操作でホイールを固定してください。

適合器具

- ◆ 適合器具 ※適合器具に関しては、照明器具の取扱説明書をご確認ください。

品番	質量	適合器具品番（一例）
NK30120K（6型用）	1. 7 kg	NQ30441BZ、NQ30441WZ、NNQ30221 NQ30442BZ、NQ30442WZ、NNQ30222 NQ30443BU、NQ30443WU
NK30130（8型用）	2. 4 kg	NQ30461BZ、NQ30461WZ、NQ30471BZ NQ30462BZ、NQ30462WZ、NQ30472BZ NQ30463BZ、NQ30463WZ、NQ30473BZ NQ30475BZ

チェックリスト

- ◆ チェックリストによる安全点検と劣化診断

本商品は移動型機材であるため、一般の機材に比べて、器具構成部品の劣化の進行が早いことが想定されます。商品を安全に使用いただくために、定期的、日常的に、部品毎の劣化具合を診断してください。危険な状態にならない様に、前倒しでの部品交換による保全、メンテナンスをお勧めします。

部位	点検項目	
本体	取付枠の変形、破損がないか。	異常がある場合は、使用をやめて、新しい機材と交換してください。
	ネジなどのゆるみがないか。	
ホイール	異常な変形・損傷がないか。 動きはスムーズか。	

保証について

- ◆ 保証について
商品の保証期間は1年間です。ランプなどの消耗部品は除きます。
詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。
- ◆ 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open: 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)