



(一般屋内用)

一体型LEDベースライト  
iDシリーズ

連結金具（連結用器具）

NNFK(H)91002  
NNFK(H)91003

| 連結金具品番       | 器具スタイル                     | 適合器具品番                      |                             |                             |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              |                            | 連結中用品番                      | 連結右用品番                      | 連結左用品番                      |
| NNFK(H)91002 | 下面開放型 W150                 | NNLK41716J<br>NNLK(H)41716J | NNLK41717J<br>NNLK(H)41717J | NNLK41718J<br>NNLK(H)41718J |
|              | 下面開放型 W220                 | NNLK42723J<br>NNLK(H)42723J | NNLK42724J<br>NNLK(H)42724J | NNLK42725J<br>NNLK(H)42725J |
|              | リニューアル専用器具本体<br>下面開放型 W220 | NNLK42323<br>NNLK(H)42323   | NNLK42324<br>NNLK(H)42324   | NNLK42325<br>NNLK(H)42325   |
| NNFK(H)91003 | 下面開放型 W190                 | NNLK41720J<br>NNLK(H)41720J | NNLK41721J<br>NNLK(H)41721J | NNLK41722J<br>NNLK(H)41722J |
|              | 下面開放型 W300                 | NNLK42731J<br>NNLK(H)42731J | NNLK42732J<br>NNLK(H)42732J | NNLK42733J<br>NNLK(H)42733J |
|              | リニューアル専用器具本体<br>下面開放型 W300 | NNLK42331<br>NNLK(H)42331   | NNLK42332<br>NNLK(H)42332   | NNLK42333<br>NNLK(H)42333   |

- ・上記（ ）内は加工品番です。以降、加工品番および特注品番の記載を省略します。
- ・本器具はパナソニック製iDシリーズ埋込型下面開放型器具の連結用器具専用の連結金具です。
- ・本体施工はライトバーに同梱の説明書もあわせて参照してください。
- ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 連結金具は必ず上表に記載のパナソニック製iDシリーズ埋込型下面開放型器具の連結用器具との組合せで使用する。単体連結には使用しない。落下の原因となります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実にこなす。施工に不備があると落下の原因となります。
- 金具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

注意

- 湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 金具の取付・取外しは手袋（手首まで覆われるもの）長袖作業服などの保護具を使用する。けがの恐れがあります。

## 各部のなまえと取付方法



**警告**


施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。  
ライトバーの取付・取外しは必ず電源を切る。

器具の取付・取外しは手袋など保護具を使用する。  
けがのおそれがあります。

【NNLK42731J+NNLK42732J+NNLK42733Jの  
例で説明しています。】


### 1 連結金具を器具本体に取付

- 連結右用器具の連結側（銘板側）に  
下図説明のように連結金具を取付ける。  
不備があると金具落下の原因となります。



#### <ネジに座金をとりつける方向>

座金の歯が本体に  
当る方向でネジに取付




#### <ネジ取付位置>

長穴

長穴の器具側面にネジ止め  
(注) 内側に取付けると逆側のネジ止めできません

連結金具




### 2 器具本体の施工

- ライトバー同梱の施工説明書にしたがい  
連結右用本体を取付ボルトで確実に取付ける。  
不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。


### 3 中用（左用）器具本体の施工

- 連結中用（左用）器具を右用（中用）器具に隙間ができないように、  
施工説明書にしたがい取付ボルトで確実に取付ける。  
不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。
- 連結中用（左用）器具と連結金具を  
手順1と同様にして取付ける。



#### <施工完了状態>

本体合わせ部に隙間が無い事



以降、ライトバー同梱の施工説明書を参照。

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意



**警告**

- 金具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 金具が破損した状態で使用しない。落下の原因となります。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

MN0519-030422