



| 種別 | 品番 | 品名 | 光色 | 寸法 (mm) | | 質量 (g) | 口金 | 定格ランプ電力 (W) | ランプ電流 (A) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) | 適合点灯管 | 適合電子点灯管 |
|-----|-------------|----|-----------------------|---------|-----|--------|---------|-------------|-----------|----------|----------|--------|---------|
| | | | | ガラス管径 | 長さ | | | | | | | | |
| 36形 | FPL36EX-DF3 | | ハルツクday色 (3波長形昼光色) | 20 | 410 | 160 | GY10q-6 | 36 | 0.435 | 2720 | 9000 | FG-4PL | FE4P |

ご注意)

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃、下向き(口金上)で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 上記定格は、いずれも標準値を示します。(長さにはピンの長さを含みません。)
- 専用器具でご使用ください。
- ランプの中に点灯に必要な金属粒が入っています。点灯すると金属粒が黒く見えたりランプを動かすと音がしますが異常ではありません。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
- 取付けるときは、発光管部分を強く握りしめないでください。(ケガの原因)

| | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----------|--------|------------------------------|-------|-------------|-------|
| 提出先 | | 尺度 | 1/2 | 品名 | ツイン蛍光灯 ツイン1 (ハルツクday色) | 品番 | FPL36EX-DF3 | 改訂No. |
| | | 図法 | | | | | | |
| 作成者 | 検印 | 初回作成 | 22年05月01日 | 訂正(日付) | 年 月 日 | 図面 | F22-3014-01 | |
| 吴川 | | | | | | 整理No. | | |

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。