




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けないでください。
火災や落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：25形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.057A	3.4W
付属ランプ	LDG3L/F8/C/B2 電球色 (2700K Ra80)	
器具光束	300lm	5
W・数	3.4×1	4
器具質量	0.8kg	3
特記事項	2	アーム
	1	フランジ
	部番	部品名

				品番
	ソケット		E26	LGB81436
	本体	鋼板 (t0.6)	真ちゅう色メッキ仕上	
	アーム	鋼管 (φ9.3 t.1.2)	真ちゅう色メッキ仕上	今岡
	フランジ	鋼板 (t1.0)	真ちゅう色メッキ仕上	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考
				パナソニック株式会社