



| 種類  | 品番              | 光色  | 寸法 (mm) |     | 質量 (g) | 口金  | 定格ランプ電力 (W) | ランプ電流 (A) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 適合                   | 適合     |
|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------|-----|-------------|-----------|----------|---------|----------|----------------------|--------|
|     |                 |     | ガラス管径   | 長さ  |        |     |             |           |          |         |          | 点灯管                  | 電子点灯管  |
| 20形 | FL20SS-EL/18HF3 | 電球色 | 28      | 580 | 111    | G13 | 18          | 0.350     | 1470     | 3000    | 10000    | FG-1ELF2<br>FG-1PLF2 | FE1EF2 |

● 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。  
 ● 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。  
 ● 上記定格は、いずれも標準値を示します。

- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたらしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用する場合は、防水型器具にてご使用ください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 防水型器具には適合した管径のランプをご使用ください。(漏電の原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
- ラビッドスタート式器具には使用しないでください。(器具過熱の原因)
- 器具の引きひも(スイッチ)を強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- 照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

|           |    |                     |  |                            |
|-----------|----|---------------------|--|----------------------------|
| 提出先       |    | 尺度                  | 品名<br>パルックプレミア蛍光灯<br>直管<br>(電球色 3000K) | 品番<br>FL20SS-EL<br>/18HF3  |
|           |    | 図法                  |  |                            |
| 作成者<br>吳川 | 検印 | 初回作成<br>2022年01月01日 | 訂正(日付)<br>2023年11月22日                  | 図面<br>整理No.<br>F22-1002-02 |
|           |    |                     |  | 改訂No.                      |

**!** 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みください。