



梁

可動範圍

The drawing consists of two views of a mechanical part. The top view is a rectangle with a smaller rectangle inside it, representing a hole. The bottom view is a circle with a horizontal line through its center, representing the cylinder's profile. The hole is located on the right side of the cylinder.

回轉角度
360°

- 【照射物近接限度10cm】



※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙：XAS30832CQ1-KG*をご参照ください。

本図面は2枚1組です。 1 / 2

C 8 0

XAS30832CQ1-K



<施工上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CQ1に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- 当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529を
ご使用の場合は、スイッチ1個につき16台まで使用可能です。
上記以外のスイッチは8台まででご使用可能です。

<使用上のご注意>

- 器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- 壁スイッチで、光のモード切替えが出来ます。
- 点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON（約2秒以内）すると光のモードが切り替わります。
- 壁スイッチで、OFFした後、約20秒経過後再びONすると最初の光のモードで点灯します。

- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品名 スポットライト XAS30832CQ1
	4				
	3				
	2				今岡 川端
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

